# EXILIM


数码相机

**EX-Z57** 

用户说明书

#### 感谢您选购本卡西欧产品。


- 在使用之前,必须阅读本用户说明书中的各注意事项。
- 请将本用户说明书保管好为以后参考之用。
- 有关本产品的最新情报刊载在EXILIM公式网站上: http://www.exilim.com/.





### 开箱

请检查确认下示所有相机及附件齐全。若有缺少请尽快与您的经销商联系。



### 目录

2 简介	
开箱	2
特长	9
注意事项	12
<b>17</b> 人门指南	
首先,对电池进行充电!	17
如何配置显示语言及时钟设定	18
如何拍摄影像	19

### 21 事前准备

关于本说明书	. 2
部位说明	. 2
相机	2
USB底座	2
显示屏内容	. 2
显示屏内容的变更	2
配带的安装	. 2
电源要求	. 30
如何装入电池	3
如何对电池进行充电	3
如何更换电池	3
电源须知	3
相机的开机与关机	4
节电设定的配置	4
画面选单的使用	. 4
显示语言及时钟设定的配置	. 4
如何配置显示语言及时钟设定	4

49	基本影像拍摄	
影幻	<b>象的拍摄</b>	49 49 50 51
变	<b>焦的使用</b> 光学变焦 数字变焦	56 56 57
闪	光灯的使用 闪光灯的状态 闪光强度设定的变更 闪光辅助功能的使用	59 61 62 62
		64 67
		68
69	其他拍摄功能	
变	集方式的选择 自动聚焦的使用 近距方式的使用 泛焦方式的使用 无穷远方式的使用 手动聚焦的使用 聚焦锁定的使用	69 70 73 74 75 75 77

曝光补偿(EV平移)	78
白平衡的调节	79
白平衡设定的手动配置	8
BEST SHOT (最佳摄影) 方式的使用	82
自创BEST SHOT设置	84
如何刪除BEST SHOT方式用户设置	80
如何将两个人的照片合并在一幅影像中	
(Coupling Shot(双合照))	86
如何将物体拍摄在即存背景影像上	
(Pre-shot(预照))	88
名片及文档影像的拍摄 (Business Shot)	90
如何使用Business Shot功能	92
动画方式的使用	93
录音	95
如何为快照配音	9:
自己录音	9
直方图的使用	99
REC方式相机设定 1	0
	10
18/11/08/04/19/19	102
_ is :=	103
* * = * * * * * * * * * * * * * * * * *	103
76111171 St. 513 CH 14 14	104
/ / · · · · · · · · · · · · · · · ·	104
- 13. 14. 15. 25. 25. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 1	10:
	100
	100
们以此为女世	100

### 109 播放

基本	<b>本播放操作</b>	109
画	面的翻转	111
显力	示影像的变焦	112
影化	像尺寸的变更	113
影	象的裁剪	114
动画	画的播放	115
显力	示9幅影像画面	116
日月	万画面的显示	117
幻火	<b>灯片的放映</b>	118
画	面影像的旋转	121
旋	动影像功能的使用	122
如亻	<b>何为快照配音</b> 如何重新录音	123
录音	音文件的播放	125
27	文件的删除	
如亻	何删除单个文件	127
如亻	何删除全部文件	128

### 129 文件管理

文件夹	129
存储器中的文件夹及文件	12
文件的保护	130
如何保护单个文件	13
如何保护存储器中的全部文件	13
FAVORITE文件夹的使用	13 <sup>-</sup>
如何将文件复制于FAVORITE文件夹	13
如何显示FAVORITE文件夹中的文件	13
如何从FAVORITE文件夹删除文件	13-
如何从FAVORITE文件夹删除全部文件	13
35 其他设定	
<b>声音设定的配置</b> 如何配置声音设定 如何设定音量大小	13! 13. 13
如何为启动画面指定影像	136
关机影像设定的配置	13
文件名序列编号生成方法的指定	139
闹铃的使用	139
时钟的设定	14
如何选择本地时区	14
如何设定目前时间及日期	14
日期格式的变更	14

世界时间的使用	155 影像的 DPOF
如何变更显示语言	如何对 如何配 PictBridge 日期印 PRINT Im Exif Print
7	相机如何与相机如何与能够从电脑如何使用不存储器中的方法

### 的打印

DPOF	15
如何对单幅影像配置打印设定	15
如何配置全部影像的打印设定	15
PictBridge或USB DIRECT-PRINT的使用	159
日期印	16
PRINT Image Matching III	16
Exif Print	16
55 如何在电脑上阅览影像	
74 13 E CHIEF 1950 19	
相机如何与Windows电脑配合使用	16
相机如何与Macintosh电脑配合使用	17
能够从电脑执行的操作	17
如何使用存储卡向电脑传送影像	17
存储器中的数据	17
DCF通信协议	17
存储器文件夹结构	17
本相机支持的影像文件	17

### 180 相机与电脑的配合使用

影集功能的使用	180
影集版面的选择	181
影集详细设定的配置	181
影集的创建	183
影集文件的阅览	185
影集的保存	187
如何删除影集	188
CD-ROM光盘上的应用程	序的安装 188
关于附带CD-ROM光盘(	CASIO Digital Camera Software)
	188
电脑系统要求	190
如何在Windows电脑上从	CD-ROM光盘安装软件 191
入门初步	192
语言的选择	192
如何阅览"自述"文件	192
应用程序的安装	193
如何阅览用户文件(PDF	文件) 193
选单应用程序的结束	194
如何在Macintosh上从CD-	ROM光盘安装软件 194
软件的安装	194
如何阅览用户文件(PDF	

### 197 附录

选单参考	197
指示灯参考	199
疑难排解指南	202
若安装USB驱动程序时遇到了问题。。。	20
显示信息	20
规格	210

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- •本说明书的内容如有更改, 恕不另行通知。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于因使用本用户说明书而引起的任何损 害或损失不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于第三者因使用EX-Z57相机而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于您或任何其他人由于使用Photo Loader 及/或Photohands所引起的任何损害或损失不负任 何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于因故障、维修、或更换电池造成数据 丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。 为防止重要数据的丢失,请务必在其他媒体上对 所有重要数据进行备份。
- •请注意,本用户说明书中的示范画面及产品插图可能会与相机的实际画面及配置稍有不同。
- ·SD徽标为注册商标。
- Windows, Internet Explorer及DirectX为Microsoft Corporation之注册商标。

- Macintosh为Apple Computer, Inc.之注册商标。
- MultiMediaCard 为德国Infineon Technologies AG公司之商标,其已授权于MultiMediaCard Association (MMCA)。
- Adobe 及Reader 为Adobe Systems Incorporated 公司 在美国及/或其他国家的注册商标或商标。
- 本说明书中涉及的其他公司、产品及服务名称也可能为相关所有者之商标或服务标志。
- Photo Loader 及Photohands 为卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 所有。除上述条 款之外,这些应用程序的所有版权及其他相关权 利均属于卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)。

#### ■LCD板

本LCD板为最新LCD生产技术产品,像素合格率达99.99%。也就是说故障率为总像素的0.01%以下(不点亮或一直保持点亮)。

#### ■版权限制

除以个人欣赏为目的外,在未经授权的情况下对 快照文件、动画文件及音响文件进行复制将违反版权 法及国际条约。无论是有偿还是无偿,在没有版权所 有者许可的情况下通过国际互联网向第三者分发此种 文件同样违反版权法及国际条约。

### 特长

- 5百万有效像素 CCD的总像素为525万,分辨度极高,能产生精 细、清晰的打印及显示影像。
- 2.7英寸TFT彩色LCD显示屏
- 电池寿命长
   低耗电设计与大容量电池的结合使每次充电后的 拍摄及显示时间更长。
- 12倍变焦(第56页) 3倍光学变焦、4倍数字变焦
- 9.3MB闪光存储器 不使用存储卡也能拍摄影像
- REC方式或PLAY方式开机(第40页)
   按[♠] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮打开相机电源并进入要使用的方式。
- 多点自动聚焦(第72页)
   当自动聚焦区选择为"多样"时,相机同时对七个不同的点进行距离测量并自动选择最好的一个。
- 泛焦聚焦(第74页) 此功能可以让您锁定焦点。

• 自动泛焦(第71页)

不停顿地将快门钮按到底时,相机会立即拍摄影像,而不等待自动聚焦的执行。如此可避免因等待相机的自动聚焦而错过机会。

- 支持SD存储卡及MMC(MultiMediaCards)以扩充存储器(第149页)
- •附带USB底座(第32, 120, 159, 165页) 附带USB底座可用于对相机电池进行充电以及向 电脑传送影像。相片架功能使您能在相机放在底座上 的过程中检视影像。
- BEST SHOT(最佳摄影)(第82页) 只要选择对应于您要拍摄的影像类型的示范场 景,相机便会自动进行烦琐的设置操作,使您每次都 能拍摄出漂亮的照片。
- Business Shot (第90页)
   以一定角度拍摄名片、文档、白板或类似主体
   时、Business Shot功能能自动校正矩形。

- Coupling Shot (双合照)及Pre-shot (预照)(第86,88页) Coupling Shot (双合照)能将两个物体合并在一幅影像中,而Pre-shot (预照)能将物体添加在预先拍摄的背景影像中。也就是说,即使周围只有您和您的朋友两个人也能得到你们的合影。
- •三联自拍定时器(第64页) 通过设定,自拍定时器能自动反复三次。
- 实时直方图(第99页) 画面上的直方图能让您在检查影像全体亮度效果的同时调节曝光。
- 世界时间(第143页)
   设定目前地点的目前时间,操作简单。可以从32
   个时区中的162个城市中进行选择。
- 闹铃(第139页)
   内藏闹铃帮助您准时参加重要活动,您甚至可以 将其作为闹钟使用。闹铃还可以指定影像、动画或声 音文件以在到达闹铃时间时播放。

• 影集功能 (第180页)

相机会自动生成作为拍摄影像影集的HTML文件。使用标准网页浏览器能阅览及打印影集内容。影像还可嵌入网页中,既快速又简单。

• 日历画面(第117页)

只需简单的操作便能在相机的显示屏画面上显示整月日历。整月日历上的各天都显示当天所拍摄的第一幅影像的缩小版,其便於您迅速查找特定的影像,简单方便。

- •配音快照方式(第95页) 此方式用于拍摄含有配音的快照。
- 动画+音响方式(第93页)
- 录音(第97页) 快速简单的声音输入录音。
- 拍后录音(第124页) 此方式用于为拍摄后的快照配音。

• 可选择的声音设定(第135页)

每当相机开机、您将快门钮按下一半或进行键钮 操作时播放的声音可以分别进行配置。

• DCF数据储存(第177页)

DCF("Design rule for Camera File System"相 机文件系统用设计方案)数据储存协议提供了数码相 机与打印机间的影像兼容性。

• DPOF ("Digital Print Order Format" 数码打印顺序格式) (第156页)

使用DPOF兼容打印机能以您希望的顺序打印影像,简单方便。DPOF还可用于为由专业打印服务进行打印时指定影像及像质。

• PRINT影像匹配III(PRINT Image Matching III)兼容 (第163页)

影像中含有PRINT Image Matching III 数据(方式设定及其他相机设置信息)。支持PRINT Image Matching III 的打印机读取此数据并相应调节打印影像。因此,打印出的影像与您拍摄时的意愿完全吻合。

- 支持USB DIRECT-PRINT及PictBridge(第159页) 相机可直接连接到与USB DIRECT-PRINT或 PictBridge兼容的打印机上打印影像,而不需要通过 电脑。
- 附带Photo Loader及Photohands软件(第189页) 本相机附带Photo Loader。此常用应用程序能自动 将影像从相机载入电脑。本相机还附带Photohands软 件,其为能对影像进行快速简单润饰的应用程序。

### 注意事项

### ■基本注意事项

使用EX-Z57相机时必须遵守下列重要注意事项。 本说明书中提及的"相机"均是指CASIO EX-Z57 数码相机。

- 切勿在驾车时或行走时进行拍照或使用内藏显示屏。
   否则有导致严重事故的危险。
- 切勿试图打开相机外壳或自行修理相机。高电压内部 零件在裸露时有造成触电的危险。请务必将维护及修 理作业交给卡西欧(CASIO)特约服务中心。
- 请将本相机的小部件及附件保管在小儿无法触及的地方。若万一被小儿吞食,请立即送医院检查。
- 切勿对着正在驾车的人使用闪光灯,否则会干扰司机 的视野,有造成交通事故的危险。

- 切勿近距离对着人眼使用闪光灯,否则强烈的光线会对眼睛造成伤害,尤其是对幼儿要加倍小心。在使用闪光灯时,至少要距离人一米远。
- 请将相机远离水及其他液体,切勿让其打湿。水汽有 导致火灾及触电的危险。切勿在雨中或雪中,以及海 边、水滨或浴室等中使用相机。
- 异物或水进入相机时,应立即关闭电源。然后,从相机取出电池及/或从电源插座拔下交流电变压器的电源线,然后与您的经销商或就近的卡西欧(CASIO)特约服务中心联系。此种情况下继续使用相机有造成火灾及触电的危险。
- 若您发现相机冒烟或有异味产生,应立即关闭相机电源。然后,在注意不要烧到手的情况下,从相机取出电池及/或从电源插座拔下交流电变压器的电源线。然后与您的经销商或就近的卡西欧(CASIO)特约服务中心联系。此种情况下继续使用相机有造成火灾及触电的危险。在确认相机已不再继续冒烟之后,请将其送至就近的卡西欧(CASIO)特约服务中心进行修理。切勿试图自行修理相机。

- 请勿用交流电变压器为本相机以外的任何其他设备供电。也请勿用本相机附带的交流电变压器以外的任何其他交流电变压器为本相机供电。
- 当交流电变压器正在使用时,请勿将棉被、毛毯或其他布罩盖在其上,也请不要在空调机附近使用。
- 应至少每年从电源插座拔下交流电变压器的电源线并 清洁插头上电极周围一次。电极周围积蓄的灰尘有导 致火灾的危险。
- 若由于掉落或粗暴对待而使相机的外壳损坏,请立即 关闭电源。然后,从相机取出电池及/或从电源插座 拔下交流电变压器的电源线,然后与您的经销商或就 近的卡西欧(CASIO)特约服务中心联系。
- 切勿在飞机或任何其他禁止使用的地方使用相机。否则,有导致意外事故的危险。
- 本相机物理上的损坏或故障有可能会造成其存储器中储存的数据丢失。请务必通过传送至个人电脑对数据进行备份。

影像拍摄的途中切勿打开电池盖、从相机或墙上的插座拔下交流电变压器。否则,不仅会使正在拍摄的影像无法保存,还可能会使已储存在文件存储器中的影像数据损坏。

### ■使用相机之前请进行正常动作测试!

在使用相机拍摄重要影像之前,必须首先拍摄一 些测试影像并检查拍摄效果,以确保相机动作正常并 且配置正确(第17页)。

### ■ 数据错误注意事项

- 本数码相机是由精密数字部件制造而成。下列任何情况均有造成文件存储器中数据损坏的可能。
  - 当相机正在进行拍摄或存储器存取操作时,取出电 池或存储卡,或将相机安置在USB底座上
  - 在关闭相机电源后绿色操作灯还在闪动时,取出电池、取出存储卡或将相机放在USB底座上
  - 数据通信操作进行过程中,拔下USB电缆、从USB 底座取下相机或从USB底座拔下交流电变压器
  - 一 由池由力不足
  - 其他异常操作

上述任何情况均会使错误信息出现在显示屏上(第 208页)。请按照信息的指示排除错误。

### ■ 使用条件

- 本相机为在从0°C至40°C范围内的温度环境中使用而设计。
- 严禁在下列地方使用或放置相机。
  - 一 受直射阳光照射的地方
  - 一 湿度高或灰尘多的地方
  - 一 空调机、取暖器附近或其他温度极端的地方
  - 一 封闭的车辆,尤其是停在阳光下的车辆中
  - 一有强烈震动的地方

### ■ 结露

- 当您在冬天将相机带入室内或相机处于温度会骤然发生变化的环境时,相机的内外部件上可能会结露。结露会导致相机发生故障,因此应尽量避免将相机放置于可能会结露的环境下。
- 为避免造成结露,在将相机带到比目前场所更热或更冷的环境之前,应把相机放入塑料袋中。直到塑料袋中的空气已接近新环境的温度为止请不要将相机取出。若已产生结露,请从相机取出电池并打开电池盖数小时。

### ■ 电源

- 只使用专用NP-40锂离子充电电池向相机供电。不可使用任何其他种类的电池。
- 本相机没有独立为时钟供电的电池。每当电源被完全切断(电池及USB底座双方)时,相机的日期及时间设定将被清除。断电后必须重新配置这些设定(第141页)。


### ■ 镜头

- 清洁镜头表面时切勿用力过度。否则会擦伤镜头表面 并引起故障。
- 镜头表面的指纹、灰尘、或任何其他脏物会影响相机 的正常拍摄。切勿用手指触摸镜头的表面。请用吹风 机除去灰尘或脏物微粒,然后使用柔软的镜头布轻轻 地擦拭镜头表面。
- 您有可能偶尔会注意到有些类型的照片中有轻微的变形现象发生,比如应为直线的线轻微地弯曲等。此因镜头的特性而产生,并不表示相机发生了故障。

### ■其他

- 在使用过程中相机可能会轻微变热。这并不表示发生 了故障。
- 若相机的外表需要清洁,则用软干布进行擦拭。

## 人门指南



### 人门指南

### 如何配置显示语言及时钟设定

• 在使用相机拍摄影像之前必须首先配置 下列设定。有关详情请参阅第45页。




2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- 1. 按电源钮打开相机电源。
- 2. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择所需要的语言。
- 3. 按 [SET] 钮登录语言设定。
- **4.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择地区,然后按 [SET] 钮。
- 5. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择城市,然后按 [SET] 钮。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择夏令时(DST)设定,然后按 [SET] 钮。
- 7. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择日期格式设定,然后按 [SET] 钮。
- 8. 设定日期及时间。
- 9. 按 [SET] 钮登录时钟设定并退出设定画面。

### 如何拍摄影像

有关详情请参阅第49页。



在使用市卖存储卡之前,必须首先用本相机的格式化操作将其格式化。有关格式化存储卡的详情请参阅第151页。

- 1. 按 [▲] (REC) 钮。
  - 相机进入REC(拍摄)方式。

2. 按 [MENU] 钮。




- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"拍摄方式",然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "□ Snapshot",然后按 [SET] 钮。
  - 此时"回"(快照方式)将出现在显示屏上。
- **6.** 将相机对准主体,用显示屏取好景后将快门 钮按下一半。
  - 相机完成其自动聚焦操作后,聚焦框会变为绿色,而操作灯亦会点亮为绿色。
- 7. 把稳相机,将快门钮按到底。

### 人门指南

### 如何阅览拍摄影像


有关详情请参阅第109页。



- 1. 按 [▶] (PLAY) 钮。
  - 相机进入PLAY(播放)方式。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像。

### 如何删除影像

有关详情请参阅第127页。



- 1. 按 [▶] (PLAY) 钮。
- 2. 按 [▼] (4 ′ ← ) 钮。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要删除的影像。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除"。
  - 要退出影像删除操作而不删除任何影像时,选择"取消"。
- 5. 按 [SET] 钮删除影像。

本节介绍在使用相机前您应了解及遵守的事项。

### 关于本说明书

本节介绍本说明书的记述惯例。

### ■术语

下表介绍本说明书中使用的术语。

本说明书中使用的术语	含义
"相机"	CASIO EX-Z57数码相机
"文件存储器"	相机目前保存拍摄影像的场 所(第51页)
"电池"	NP-40锂离子充电电池
"充电器"	另选CASIO BC-30L高速充 电器
"数字噪音"	拍摄影像或显示屏画面上的 微小斑点或"花点",使影 像看上去粗糙。
"一种REC方式"	目前选择的拍摄方式(快照,BEST SHOT,动画,录音,配音快照)

### ■ 按钮操作

按钮操作由方括号([])中的按钮名表示。

### ■ 画面显示文字

画面上显示的文字由双引号("")括起来。

### ■ 补充资讯

- **▶▶▶ 重要! 《《**表示为了正确使用相机您必须了解的非常重要的资讯。
- **▶▶▶ 注 《《** 表示使用相机时有用的资讯。

### ■ 文件存储器

本说明书中的"文件存储器"一词是一般用语,指相机保存目前拍摄影像的场所。其可为以下三个场所之一:

- 相机的内藏闪光存储器
- 装在相机中的SD存储卡
- 装在相机中的MultiMediaCard (多媒体卡)

有关相机如何保存影像的说明请参阅第177页。

### 部位说明

下示各图介绍相机上各部件、键钮及开关的名称。


### 相机

### ■ 前部



- 快门钮
- 2 电源钮
- 3 闪光灯
- 4 麦克风
- 6 自拍定时器灯
- 6 镜头


### ■ 后部



- 7 操作灯
- ⑧ [▶] (PLAY方式) 钮
- 9 变焦钮
- ⑩ [**○**] (REC方式) 钮
- 带环
- 1 [SET] 钮
- ⑬ [MENU] 钮
- 個 [DISP] 钮
- ⑩ [▲][▼][◀][▶] 钮
- 16 显示屏

### ■ 底部 -

- 7 扬声器
- 18 闭锁器
- 19 存储卡槽
- @ 电池舱
- 2 电池盖
- 22插口
- ❷ 三脚架旋孔




### USB底座

只要将CASIO数码相机放在USB底座上便可执行下 述作业。


- 电池充电 (第31页)
- 自动向电脑传送影像(第165页)
- 直接与打印机连接进行打印(第159页)
- •使用相片架幻灯片功能阅览影像(第120页)。

### ■前部



- 相机插头
- ② [USB] 灯
- ③ [USB] 钮
- 4 [CHARGE] 灯
- ⑤ [PHOTO] 钮

### ■后部




- ⑥ [DC IN 5.3V] (交流电变压器插□)
- **⑦** [-←] (USB端口)

### 显示屏内容

显示屏以各种指示符及图标表示相机状态, 便干您掌握。

- •请注意,本章中的示范画面仅为范例插图。其与相机上实际显示的画面内容可能会不完全一样。
- REC 方式



● 闪光方式指示符 (第59页)

无指示符

表示 白动

3 禁止闪光 强制闪光

0 轻减红眼

- 在自动闪光被选择的情况 下, 若相机经探测认为闪光 灯需要闪光,则将快门钮按 下一半时闪光指示符会出 现。
- 聚焦方式指示符 (第69页)

无指示符

表示 自动聚焦

**₩** PF 近距

泛焦 ∞ MF 无穷远

手动聚焦

白平衡指示符 (第79页)

无指示符 表示

自动 • 日光

2 多云 A.

阳影

荧光灯1 荧光灯 2

<del>洪</del>( -**.**-MWB

白炽灯 手动

4 自拍定时器 (第64页)

无指示符

**(**)

表示 单幅影像

10秒自拍定时器

2秒自拍定时器

三联自拍定时器

由摄方式(第49页)

快照

BEST SHOT (最佳摄影)

6 动画

配音快照

录音

6 存储器容量

(第53,93,210百) (还可储存的影像数) 动画拍摄: 剩余拍摄时间

影像尺寸(第67页)

2560×1920像素 2560×1712(3:2) 像素 2048×1536 像素

1600×1200像素

1280× 960 像素 640× 480 像素

动画拍摄: 拍摄时间

❸ 像质 (第68页)

FINE(精细) NORMAL(标准) ECONOMY(经济)

⑤ → ↑ ↑ 内藏存储器被选择用于数据保存。

◆ 育储卡被选择用于数据 保存。

(第149页)


- ⑩ 快门速度值(第53页)
  - 超出范围的光圈或快门速度 会使显示屏上相应的数值变 为褐色。

- ⑪ 光圈值(第53页)
- 12 ISO敏感度(第101页)
- ⑬日期及时间(第141页)
- ▲ EV值(第78页)
- 15 电池电量(第36页)
- ⑩ 直方图 (第99页)
- ₩ 聚焦框 🔁 (第52页)
  - •聚焦完毕:绿色 •聚焦失败:红色

#### **)** 注 (((

• 改变下列任何功能的设定都会使图标帮助(第105 页)信息在显示屏画面上出现。不需要时可关闭 图标帮助功能(第105页)。

闪光方式,聚焦方式,白平衡,自拍定时器,拍 摄方式



PLAY方式文件类型 (第109页)

▶ 快照

<u></u> 动画

配音快照

♀ 录音

- ② 影像保护指示符 (第130页)
- ③ 文件夹名/文件名(第 129页)

范例: 当名为CIMG0023.JPG 的文件保存在名为100CASIO 的文件夹中时 100-0023

文件夹名 文件名

4 影像尺寸 (第67页)

2560×1920像素

2560×1712(3:2) 像素

2048×1536 像素

1600×1200像素

1280× 960 像素 640× 480 像素

动画播放:已播放时间

5 像质(第68页)

FINE(精细) NORMAL(标准) ECONOMY(经济)

6 → ↑↑ 内藏存储器被选择用于数据保存。

◆[1] 存储卡被选择用于数据 保存。

(第149页)

- 快门速度值
- 出題值
- ⑤ ISO敏感度(第101页)
- ⑩ 日期及时间(第141页)
- ① 白平衡指示符 (第79页)

AWB 自动

※ 日光

多云

阴影

\*

荧光灯 1 荧光灯 2

<del>) (</del>

♣ 自炽灯

MWB 手动

- ② 闪光方式指示符 (第59页)
  - (第59贝) 4 强制闪光
  - ② 禁止闪光
  - 轻减红眼
- 🔞 拍摄方式(第49页)
  - □ 快照
  - BS BEST SHOT (最佳摄影)
- 🐠 电池电量(第36页)
- 億 直方图 (第99页)
- ⑥ EV值(第78页)


#### **)))** 重要! (((

若您在本相机上显示由其他类型的数码相机拍摄 的影像,则有些影像信息可能会无法正确显示。


### 显示屏内容的变更

按 [DISP] 钮能如下所示改变显示屏的内容。

### ■ REC 方式



### ■ PLAY方式




#### **DDD 重要! 444**

- 在动画拍摄过程中,或配音快照的待机或录音过程中,按[DISP]钮不能改变显示画面的内容。
- 在REC的录音方式中按 [DISP] 钮可交替打开 ("指示符开")或关闭显示屏画面。在PLAY方 式中显示录音文件时,按 [DISP] 钮可在"指示 符开"或"指示符关"间选换。
- •若当"指示符关"被选择时(录音文件图标仅出现在显示屏画面中)播放录音文件的内容,显示屏画面将会在您按 [SET] 钮开始播放后约2秒钟熄灭。播放完毕后录音文件图标(指示符关)会重新出现。

### 配带的安装

将配带安装在带环上,如图所示。



### ▶▶ 重要! ◀◀


- 使用相机时务请将配带套在手腕上,以防止相机不慎掉落。
- 附带的配带请仅在本相机上使用。切勿用于任何 其他目的。
- 切勿用配带来回摆动相机。

### 电源要求


本相机由锂离子充电电池(NP-40)供电。

### 如何装入电池

1. 依箭头所示方向推动电池盖,然后将其翻开。




2. 在依插图中箭头所示方向拨开闭锁器的同时, 对齐电池上的 (-) 标志与相机上的 (-) 标志并 将电池插入相机。



• 推电池底部并确认闭锁器已将电池安全锁定到 位。

**3.** 翻回电池盖,然后依箭头所示方向将其推回原位关严。




#### **)))** 重要! (((

• 必须只使用专用NP-40锂离子充电电池为相机供 电。不能使用其他种类的电池。

当您购买本相机时,电池尚未充满电。在首次使用相机之前需要对电池进行充电(第31页)。


### 如何对电池进行充电

- 1. 将附带交流电变压器连接在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口,然后将交流电变压器的另一端插入室内电源插座。
  - 注意交流电变压器的形状依相机的销售地而不同。



#### **)** 注 (((

• 附带交流电变压器在设计上适用于100V至240V范围内的任何交流电源。但请注意,交流电源线插头的形状依国家或地区而不同。若要在电源插座形状与您所在地区的不同的地区使用本交流电变压器,则请用相机附带的另一条电源线,或购买可在该地区的电源插座上使用的市卖交流电源线。



#### **)))** 注 (((

• 交流电变压器在设计上适用于100V至240V范围内的电源。但请注意,电源线插头的形状依国家及地区而不同。外出旅行时,建议您事先调查目的地的电源插座是否能适合本交流电变压器上的电源线插头。

### 2. 关闭相机电源。

## **3.** 将相机放置在USB底座上。

- 切勿在相机电源开 启的情况下将相机 安置在USB底座 上。
- USB底座上的 [CHARGE] 灯应变 为红色,表示充电 已经开始。充电完 毕时,[CHARGE] 灯会变为绿色。



充满电大约需要190分钟。实际的充电时间取决于目前电池电量及充电条件。

### 4. 充电完毕后,从USB底座取下相机。

#### **)))** 重要! (((

- 必须仅使用相机附带的USB底座(CA-27)或另选高速充电器(BC-30L)对专用锂离子充电电池NP-40进行充电。切勿使用任何其他充电设备。
- USB底座(CA-27)只能用于本相机。切勿将其用于任何其他类型的相机。
- 只能使用附带的交流电变压器。切勿使用任何其他类型的交流电变压器。切勿在本相机上使用可另购的AD-C40、AD-C620及AD-C630交流电变压器。
- 确认USB底座的相机插头已完全插入相机的插口内。

- •若相机使用后(使用相机会使电池变热)立即充电,或进行充电操作时气温很高或很低,[CHARGE] 灯可能会一直保持为褐色,而充电操作也不会马上开始。此种情况发生时,只要等到电池恢复正常温度即可。当电池温度回到可充电温度范围时,[CHARGE] 灯会变为红色,同时充电会开始。
- [CHARGE] 灯闪动为红色时表示在充电过程中发生了错误。错误的原因有: USB底座有问题,相机有问题,电池有问题或装入不正确。从USB底座取下相机看其是否正常动作。
- 相机放在USB底座上时只能进行以下操作:对相机的电池进行充电,通过USB连接与电脑交换数据,以及相片架操作。

### ■ 若相机动作不正常

此表示问题原因可能为电池装入不正确。请执行下 述操作。

- **1.** 从相机取出电池并检查电池极是否脏。若电极脏,则用干布将其擦干净。
- **2.** 检查确认交流电变压器的电源插头是否正确地连接在电源插座及USB底座上。
  - 若当您执行上述操作后将相机放在USB底座上时 同样现象再次出现,则请与卡西欧(CASIO)特 约服务中心联系。

### ■ 电池寿命指标

下示电池寿命指标数值表示了在下表规定的条件下,直到由于电池耗尽而使电源自动关闭为止所需要的时间。这些数值仅为参考之用,并不保证任何电池组均能提供所标记的服务寿命。低温及持续使用会缩短电池的寿命。

操作	大约电池寿命
拍摄次数,(CIPA标准)* <sup>1</sup> (拍摄时间)	400幅(200分钟)
拍摄次数,持续拍摄* <sup>2</sup> (拍摄时间)	1000幅(200分钟)
持续快照显示*3	420分钟
持续录音*4	390分钟

可使用的电池: NP-40 (额定电容: 1230mAh) 存储媒体: SD存储卡

\*1 拍摄次数 (CIPA标准)

• 温度: 23℃ • 显示画面: 开

每拍摄两幅影像闪光灯闪动一次,约每30秒钟拍摄两幅影像并执行一次最大广角与最大望远间的变焦,每拍摄10幅影像电源开/关一次

\*2 持续拍摄条件

•温度: 23℃

•显示画面:开

• 闪光灯:禁止闪光

 每12秒钟拍摄一幅影像,交替使用最大广角变焦和 最大望远变焦。

\*3 持续快照显示条件

• 温度: 23℃

• 约每10秒钟卷动一幅影像

\*4 录音时间以持续录音为基准测出。

- 上表中的数值以从充满电的新电池开始测试为准。反复充电会缩短电池寿命。
- 闪光灯、变焦及自动聚焦的使用情况,相机开机时间 的长短,以及显示幕画面亮度设定会极大影响拍摄时 间及能够拍摄的影像数。

### ■ 加长电池使用时间的技巧

- •若在拍摄时不需要闪光,可为闪光方式选择 ② (禁止 闪光)。有关详细说明请参阅第59页。
- 启用自动关机及休眠功能(第42页)以防止因忘记关闭相机电源而浪费电池电力。
- 在动画拍摄过程中使用手动聚焦(第75页)或泛焦 (第74页)可延长电池寿命。
- "标准"显示幕亮度设定使电池持续时间对比"亮" 设置要长。


### ■ 电池电量指示符

下示表示显示屏上的电池电量指示符如何随电池的电量消耗而变化。 ■ 指示符表示电池电力不足。 注意当 ■ 指示符出现时不能拍摄影像。无论这两个指示符中哪一个出现都应立即对电池进行充电。

电池电量	高	<u></u>		<b>→</b>	低
指示符		<b>→</b>	<b>✓</b>	<b>→</b>	

### 如何更换电池

- 1. 打开电池盖。
- 2. 依插图中箭头所示方向拨开闭锁器。
  - 此时电池会从电池舱伸出一部分。



- 3. 放开闭锁器并从相机拉出电池。
  - 请小心不要使电池掉落。
- 4. 往相机内装入一节新电池(第30页)。

## 电源须知

在处理或使用电池及另选充电器时请注意以下注意 事项。

## ■ 电池处理须知

#### ●安全须知

在首次使用电池之前必须阅读下述安全须知。

#### **)))** 注 (((

- •本说明书中的"电池"一词专指CASIO NP-40锂 离子充电电池。
- 必须仅使用相机附带的USB底座(CA-27)或另选高速充电器(BC-30L)对专用锂离子充电电池NP-40进行充电。切勿使用任何其他充电设备。

- 使用电池时不遵守下列注意事项有造成电池过热、 着火及爆炸的危险。
  - 切勿使用专为电池指定的另选充电器之外的任何 其他种类的充电器。
  - 切勿试图用电池为本相机以外的任何其他装置供 电。
  - 切勿在明火附近使用或放置电池。
  - 切勿将电池放在微波炉中,弃于火中或放置在高温环境中。
  - 在装入相机或另选充电器中时电池的方向必须正确。
  - 一切勿将电池与可能会导电的物品(项链、铅笔芯等)放在一起携带或保管。
  - 切勿试图以任何方式拆解、改造电池或使电池受到强烈的撞击。
  - 切勿将电池放入淡水或盐水中。
  - 不要在直射的阳光下、停在阳光下的汽车中或任何其他会产生高温的地方使用或放置电池。

- 在使用、充电或存放电池时,若发现电池发生下述 任何现象,请立即从相机或充电器中取出电池并保 管在远离明火的地方:
- 电池液泄漏
- 一发出异味
- 发热
- 一 电池变色
- 一 电池变形
- —任何其他异常现象
- 若在指定的可完成电池充电的正常时间内电池仍未完全充电,请停止充电。继续进行充电有造成电池过热、着火及爆炸的危险。
- 电池液会对眼睛造成伤害。若万一不小心让电池液进入眼睛,请马上用干净的自来水清洗眼睛,然后向医生咨询。
- 在使用电池或对电池进行充电之前,必须阅读本说明书的第31页及另选充电器附带的说明书。
- 若电池将由儿童使用,则需要有负责的成人向其说明用户文件中介绍的注意事项及正确的使用方法,以确保其正确使用电池。
- 万一由于事故原因,电池液蘸到皮肤或衣服上,请 立刻用干净的自来水进行清洗。延长与电池液的接 触时间会导致皮肤发炎。

#### ●使用须知

- 本电池仅为在CASIO数码相机上使用而设计。
- 必须仅使用相机附带的USB底座或指定的另选专用充电器对电池进行充电。切勿使用任何其他种类的充电器对其进行充电。
- 在寒冷的环境中使用会缩短已完全充电的电池的供电时间。应在10℃至35℃温度范围内的环境中对电池进行充电。在超出此温度范围的环境中进行充电可能会需要更长的充电时间甚至使充电失败。
- 若完全充电后电池的供电时间过短,则表示电池已到达其服务寿命。请购买新电池。
- 切勿使用稀释剂、笨、酒精或其他挥发性化学药品或经化学药品处理过的布擦拭电池。否则会使电池变形甚至发生故障。

#### ● 保管须知

- 当您打算长时期不使用相机时,必须从相机中取出 电池。即使相机的电源关闭时,相机中的电池也会 轻微放电。此种情况长期持续会导致电池无法再次 使用或在下次使用之前需要很长的充电时间。
- •请在阴凉干燥(20℃以下)的地方存放电池。

#### ●电池的使用

- 有关充电的操作步骤及充电时间的说明,请参阅本 说明书的第31页及另选充电器附带的说明书。
- 携带电池时请将其装在相机中或保护盒中。

## ■ USB底座及交流电变压器注意事项

- 切勿使用超出交流电变压器上标记的额定电压的电源插座。否则,会有导致火灾及触电的危险。必须仅使用本相机附带的交流电变压器为相机供电。
- 切勿让交流电变压器电源线断裂或损坏。切勿在电源线上放置重物或将其暴露于火源。 已损坏的电源线有导致火灾及触电之危险。
- 切勿对交流电变压器电源线进行改造,或使 其过分弯曲、扭拧或拉长。否则,会有导致 火灾及触电的危险。



- 切勿用湿手触摸交流电变压器。否则,会有 触电的危险。
- 切勿使延长线或插座超载。否则,会有导致 火灾及触电的危险。
- 若交流电变压器电源线严重受损(芯线外露),请与卡西欧(CASIO)特约服务中心联系更换电源线。继续使用严重受损的交流电变压器电源线有导致火灾及触电的危险。
- 请在不会被溅上水的地方使用交流电变压器。否则有造成火灾及触电的危险。
- 不要在交流电变压器上放置花瓶或任何其他 装有液体的容器。否则若水溅在上面有造成 火灾及触电的危险。


- 在插上或拔下交流电变压器之前,请确认已从USB底 座取下相机。
- 充电, USB数据通信及使用相片架功能可能会使交流 电变压器变热。此为正常现象, 并不表示出现了故 障。
- 每当不使用时,应从电源插座拔下交流电源线。
- 切勿在交流电变压器上放置毯子或任何其他覆盖物。 否则有引起火灾的危险。
- 切勿在电压变换设备上使用交流电变压器。

## 相机的开机与关机

## ■ 如何打开相机电源

按电源钮、[▲] (REC) 或 [▶] (PLAY)。操作灯 会点亮为绿色,随后相机会开机。相机进入的方式由 您开机时按的按钮决定。

要在起动时进入此方式:	按此按钮打开相机电源:
REC	电源钮或 [ <b>乙</b> ] (REC)
PLAY	[PLAY]



#### **)** 注 (((

- 按 [▲] (REC) 钮会打开相机电源并进入REC方式,而按 [▶] (PLAY) 钮会进入PLAY方式。
- 在REC方式中按 [▶] (PLAY) 钮可将相机切换至 PLAY方式。切换10秒钟后镜头会缩回。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 若相机电源是由自动关机功能关闭,则按电源 钮、[♠] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮可重新打开 电源。
- 按电源钮或 [▲] (REC) 钮开机时还会使镜头伸出。请注意镜头伸出时不要让镜头的动作受到任何阻碍或让镜头撞上任何物体。

## ■如何关闭相机电源

按电源钮关闭相机电源。

#### **)**))注(((

• 您可以设置相机使其当您按 [▲] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮时不开机,或在按 [▲] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮时关机。有关详细说明请参阅第146页上的"[▲] (REC) 及 [▶] (PLAY) 钮开机/关机功能的配置"一节。

## 节电设定的配置

您可以配置下述设定以节省电池电力。

休眠 : 在REC方式中不执行任何操作经过指定时

间时,显示屏自动关闭。按任意钮便可重

新打开显示屏。

自动关机: 不执行任何操作经过指定时间时, 相机电

源自动关闭。

1. 打开相机电源。

2. 按 [MENU] 钮。

3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"设置"标签。

**4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要配置其设定的功能,然后按 [▶] 钮。

●有关如何使用选单的说明,请参阅第43页上的"画面选单的使用"一节。

要配置此功能时:	选择此设定:
休眠	休眠
自动关机	自动关机

# **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮改变目前所选设定,然后按 [SET] 钮。

- 可使用的休眠设定有: "30秒"、"1分"、"2分"及"关"。
- 可使用的自动关机设定有: "2分"及"5分"。
- · 请注意,在PLAY方式中休眠功能不会动作。
- 相机处于休眠状态时,按任意钮能立即重新打开显示屏。
- 在下述情况下自动关机及休眠功能无效。
  - 当相机通过USB底座与电脑或一些其他设备连接时
  - 幻灯片正在放映时
  - 录音文件播放过程中
  - 动画播放过程中

## 画面选单的使用

按 [MENU] 钮可在显示屏上显示能执行各种操作的 选单。出现的选单依您是在REC方式还是在PLAY方式 而不同。下面演示拍摄方式中的选单操作。


## **1.** 按电源钮或 [**△**] (REC) 钮。

需要进入PLAY方式
 时,按[▶](PLAY)
 钮。





## 2. 按 [MENU] 钮。





#### ●选单画面操作

若要执行:	如此操作:
在标签间移动	按 [◀] 及 [▶] 钮。
从标签移动至设定	按 [▼] 钮。
从设定移动至标签	按 [▲] 钮。
在设定间移动	按 [▲] 及 [▼] 钮。
显示设定的可选项	按 [▶] 钮或按 [SET] 钮。
选择一个选项	按 [▲] 及 [▼] 钮。
采用设定并退出选单画面	按 [SET] 钮。
采用设定并返回标签选择 画面	按 [◀] 钮。
退出选单画面	按 [MENU] 钮。

- **3.** 按 [◀] 或 [▶] 钮选择所需要的标签,然后按 [SET] 钮将选择光标从标签移动至设定。
- 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 您要配置其设定的功 能,然后按 [▶] 钮。
  - 除按[▶] 钮之外,您还 可以按 [SET] 钮。



范例: 选择 "拍摄方 式" 选项。

5. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变目前选择的设定。

## 6. 执行下示操作之一采用您配置的设定。

若要执行:	进行此按钮操作:
采用设定并退出选单画 面。	按 [SET] 钮。
采用设定并返回第4步的 功能选择。	按[◀] 钮。
采用设定并返回第3步的 标签选择。	1. 按 [◀] 钮。 2. 用 [▲] 钮移回标签选择。

• 有关选单的详细说明请参阅第197页上的"选单参考"一节。

## 显示语言及时钟设定的配置

在使用相机拍摄影像之前,必须对以下设定进行配 置。

- 显示语言
- 本地城市
- 日期样式
- 日期及时间

请注意,本相机使用目前日期及时间设定产生随影 像数据等保存的日期及时间。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 在未配置时钟设定的情况下拍摄影像,会使错误的时间信息记录在影像中。因此必须在使用相机之前配置时钟设定。
- 如果相机没有电源供给,其内藏的备用电池可保持相机的日期和时间设定大约两天。备用电池耗尽时日期和时间设定便会被清除。下面介绍相机没有电源供给的条件。
  - \_\_ 当充电电池耗尽或已从相机取出时
  - 一在充电电池耗尽或已从相机取出的情况下,没有从USB底座给相机供电时
- 日期和时间设定被清除后,下一次开机时日期和时间设定画面会出现在显示屏上。如果出现这种情况,请重新配置日期和时间设定。
- 若使用下述操作设定语言或时钟时出错,则需要使用相机的选单来分别改变语言(第144页)及时钟(第141页)设定。

- 相机的时间设定错误时拍摄的影像中保存的时间数据不能编辑。
- •即使您配置了时间和日期设定,此时间和日期亦不会自动印在影像上。但请注意,在打印影像时,您可以指定是否在影像内打印日期(第162页)。

## 如何配置显示语言及时钟设定

**1.** 按电源钮,[**△**] (REC) 钮或 [**▶**] (PLAY) 钮打 开相机电源。

用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择所需要的语言,然后按 [SET] 钮。

日本語 :日语 English :英语 Français :法语 Deutsch :德语

Español : 西班牙语 Italiano : 意大利语 Português : 葡萄牙语

中國語 : 中国语 (繁体) 中国语 : 中国语 (简体)

한국어 : 韩国语



3. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择您居住的 地区,然后按 [SET] 钮。



**4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您居住的城市的名称,然后按 [SET] 钮。

选择本地城市	与本地间的时差
Hong Kong	0:00
Beijing	0:00
Shanghai	0:00
Manila	0:00
Taipei	0:00
当地时间	0:00

**5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的夏令时(DST)设定,然后按 [SET] 钮。

当您要:	选择此设定:
使用夏令时间 (日光节约时间) 计时	开
使用标准时间计时	关

6. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 所需要的日期格式设定,然后按 [SET] 钮。



范例: 2005年12月24日

要如此显示日期:	选择此格式:
05/12/24	年/月/日
24/12/05	日/月/年
12/24/05	月/日/年

**7.** 设定目前日期及时间。



若要执行:	如此操作:
改变目前光标位置的设定	按 [▲] 及 [▼] 钮。
在设定间移动光标	按[◀]及[▶]钮。
选换12小时及24小时时制	按[DISP]钮。

8. 按 [SET] 钮登录设定并退出设定画面。

本节介绍用于拍摄影像的基本操作。

## 影像的拍摄

## 拍摄方式的指定

本CASIO数码相机共有五种拍摄方式,每一种下面都有介绍。在拍摄影像之前请使用下述步骤选择适当的拍摄方式。

- 回(快照方式) 此方式用于拍摄静止影像。此为拍摄影像时通常 使用的方式(第51页)。
- BS (BEST SHOT方式) 此方式使相机的设置就象选择相应的示范场景一 样容易。只要选择23种示范场景之一,相机便会自动 配置拍摄类似影像所需要的设定(第82页)。

- 個 (动画方式) 此方式用于拍摄带有配音的动画 (第93页)。
- **回**(配音快照方式) 此方式用于为拍摄后的快照追加配音(第95 页)。
- **②** (录音方式) 此方式只用于录音(第97页)。
- 1. 按电源钮或 [▲] (REC) 钮。
- **2.** 按 [MENU] 钮,然后用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "拍摄方式",然后按 [▶] 钮。



- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的拍摄方式,然后按 [SET] 钮。
  - 代表您所选择的方式的 图标("□"等)出 现在显示屏上。



## 如何瞄准相机

拍摄影像时请用双手把稳相机。用单手把持相机 会增加相机发生移动的机会,造成影像模糊。

• 水平时



用双手把 稳相机,手臂 要靠紧两肋。


• 垂直时



垂直把持相机时,请确 认闪光灯位于 镜头的上面。 用双手把稳相 机。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

• 必须确认手指和配带未挡住闪光灯,麦克风或镜头。



## **)))** 注 (((

• 按快门钮时,或自动聚焦操作进行过程中(将快门钮按下一半时),相机的移动会使影像变得模糊不清。因此按快门钮时必须小心,不要使相机产生任何移动。尤其是当光线不良时此点更为重要,因为光线不良会减慢快门的速度。


## 影像的拍摄

本相机会根据物体的亮度自动调节快门速度。您 拍摄的影像将被保存在相机的内藏存储器中。当相机 中装入有存储卡时,影像将被保存在存储卡中。

当相机中装有SD存储卡或MultiMediaCard (MMC)
 时,影像将被保存在存储卡上(第149页)。

购买了的新的存储卡后,在使用之前务必将其装入相机并进行格式化(第151页)。

1. 按电源钮或 [▲] (REC) 钮打开相机电源。



- 显示屏上出现影像或信息,之后相机进入目前选择的拍摄方式。
- 若相机开机时进入PLAY方式,而此时存储器中尚未保存有任何影像,则"没有文件。"信息会出现。同时,"☑"图标也会出现在显示屏的顶部。此种情况发生时,请按[☑](REC)钮进入目前选择的拍摄方式。

# 2. 将 "拍摄方式" 设定为 "□ Snapshot"。

- 选择快照方式后 (快照方式) 图标会出现在显示画面上。
- 使用按钮自订功能还可以在光标键上配置方式选择功能,这样便可以使用[◀]或[▶]键改变"拍摄方式"设定(第106页)。



聚焦框

3. 在显示屏上进行取景使主拍摄物体位于聚焦框中。

- 相机的聚焦范围依您使用的聚焦方式而不同(第 69页)。
- **4.** 将快门钮按下一半对影像进行聚焦。
  - 当您将快门钮按下一半时,相机的自动聚焦功能会自动对影像进行聚焦并显示快门速度及光圈值。
  - 通过查看聚焦框及操作灯的 状态可以掌握自动聚焦操作 的状态。






#### 操作灯及聚焦框操作

若出现:	其含义为:
绿色聚焦框 绿色操作灯	影像在焦点上。
闪动的绿色操作灯 红色聚焦框	影像未在焦点上。

• 显示屏上显示多种指示符及图标来告诉您相机的 状态。



- \*1 让光线透过镜头到达CCD的快门打开的时间长度。快门速度越大表示快门打开的时间越长,也就意味着有更多的光线到达CCD。相机自动调节此设定。
- \*2 让光线透过镜头到达CCD的快门开启的大小(光圈)。光圈值越大,表明开启得越小,光线透过的就越少。相机自动调节此设定。
- **5.** 确认影像聚焦正确之后,将快门钮按到底拍摄影像。
  - 可拍摄的影像数量取决于您所使用的影像尺寸及像质设定 (第67,68,210页)。



#### ▶▶ 重要! ◀◀

当"拍摄设定"标签上的"自动泛焦"设定已打开(第71页)时自动泛焦将被启用。将快门钮按到底时,自动泛焦会使快门动作并拍摄影像,而不等待自动聚焦的执行。如此可确保您能捕捉到一闪既逝的瞬间。

## ■拍摄注意事项

- 当绿色操作灯闪动时,切勿打开电池盖或将相机放在 USB底座上。否则不仅会使目前影像丢失,还可能会 破坏已保存在文件存储器中的影像,甚至会导致相机 发生故障。
- 在影像存入存储卡的过程中, 切勿取出存储卡。
- 荧光光线实际上在以人眼无法察觉的频率闪动。在室内此种光线下使用相机拍摄的影像可能会遇到一些亮度问题或色彩问题。
- 当ISO敏感度设定为"自动"时(第101页),相机会根据物体的亮度自动调节其敏感度。这可能会使影像中相对较暗的部分上出现数字噪音(花点)。
- 当ISO敏感度设定为"自动"时(第101页),拍摄光线 不良的物体时相机会提高敏感度并使用高速快门。因此,若闪光灯禁止闪光 ❷ (第59页),则您必须保持 相机静止不动。
- 亮光照入镜头会使影像变白。在室外明亮日光下进行 拍摄时容易发生此种情况。为避免此种情况的发生, 请用一支手为镜头遮挡光线。

## ■关于自动聚焦

- 拍摄下列类型的主体时聚焦可能会难以正常进行甚至 无法进行。
  - 一对比度很小的单一颜色的墙或主体
  - 一 背景光线强烈的主体
  - 一 非常明亮的主体
  - 一百叶窗或其他水平反复的式样
  - 距离相机远近不同的复数主体
- 环境光线不好的主体
- \_ 移动中的主体
- 在相机拍摄范围以外的主体
- 请注意,绿色操作灯及聚焦框并不保证拍摄下来的影像一定聚焦良好。
- •若由于某种原因自动聚焦效果不理想,则请试着使用 聚焦锁定(第77页)或手动聚焦(第75页)。

## ■关于REC方式显示画面

- REC方式中显示屏上的影像为取景目的用的简化影像。实际影像会根据相机上目前选择的像质设定拍摄。文件存储器中储存的影像会比REC方式中显示屏上的影像的分辨率更高,更详细。
- 某些水平的拍摄主体亮度会使REC方式中的显示屏的 更新速度下降,造成显示屏上的影像中出现数字噪音 (花点)。
- •影像中非常明亮的光线会造成在显示屏上显示的影像中出现垂直条带,此为被称为"垂直拖尾"的CCD现象,并非表示相机发生了故障。注意垂直拖尾现象不会在拍摄快照时拍入影像中,但在拍摄动画时会拍摄下来(第93页)。

## 变焦的使用

本相机配备有两种变焦:光学变焦及数字变焦。 通常,当光学变焦到达最大限度时相机会自动切换至 数字变焦。但若需要,可配置相机使数字变焦功能无 效。


## 光学变焦

光学变焦的范围为1倍至3倍。

**1.** 在REC方式中,按变焦钮 改变变焦倍率。



若需要:	按变焦钮的这一边:
拉远	(广角)
推近	(望远)



2. 对影像进行取景后按快门钮。

#### **)** 注 (((

- 光学变焦倍率还会影响镜头的光圈。
- 使用望远设定(推近)时建议您使用三脚架以防 止相机移动。
- 在动画拍摄过程中可以改变数字变焦设定,但光 学变焦设定不能改变。
- 以近距聚焦方式或手动聚焦方式进行拍摄的过程中,执行光学变焦操作时显示画面上会出现一个数值,此数值表示相机的聚焦范围(第73,75页)。

## 数字变焦


数字变焦以数字形式放大画面上影像的中心部份。数字变焦的范围为3倍至12倍(与光学变焦联合使用时)。

#### ▶▶ 重要! (((


执行数字变焦操作时,相机处理影像数据来放大影像的中心部分。与光学变焦不同,使用数字变焦放大的影像会比原影像粗糙。

## ■ 如何使用数字变焦拍摄影像

- **1.** 在REC方式中,按住变 焦钮的望远(〔♠〕)一 边。
  - 此时变焦指示符出现在 画面上。



**2.** 当变焦指针到达光学/数字变焦转换点时,其会停止。



 上例表示的是数字变焦功能已打开(第59页)时 的变焦指示符。数字变焦功能被关闭时数字变焦 区段不出现。

- **3.** 松开变焦钮片刻后,再次按住其望远 (►) 一边时变焦指针会进入数字变焦区段。
  - 将指针移回转换点后再次进入数字变焦区段时, 变焦指针也将停止。松开变焦钮后再按住其广角 ([1]) 一边可将指针移入光学变焦区段。
- 4. 对影像进行取景, 然后按快门钮。

- 如何打开或关闭数字变焦
- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"数字变焦",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

目的:	设定:
打开数字变焦	开
关闭数字变焦	关

• 数字变焦被关闭时,变焦倍率指示符中只显示光 学变焦区段。


## 闪光灯的使用

执行下述操作步骤选择要使用的闪光方式。

• 下示为闪光灯的大约有效范围。

广角:约0.4米至2.6米(ISO敏感度:自动)望远:约0.4米至2.0米(ISO敏感度:自动)

- \* 依变焦倍率而不同。
- 1. 在REC方式中,按[▼](5 何)钮。
  - •按[▼](**~**面)钮在显示屏上循环显示闪光方式设定,如下所述。





若需要:	选择此设定:
需要时闪光灯自动闪光 (自动闪光)*	无指示符
关闭闪光灯 (禁止闪光)	3
闪光灯总是闪光 (强制闪光)	\$
闪光灯进行预闪后接着进行影像拍摄闪光,以减少影像中的人物出现红眼现象的可能性(轻减红眼)在此情况下,闪光灯将在需要时自动闪光	0

\*使用图标帮助时(第105页),请选择"私自动闪光"。

## 2. 按快门钮拍摄影像。

#### **)))** 重要! (((

• 当您拍摄影像时,本相机的闪光灯会闪光数次。 初次闪光为预闪,相机用此预闪取得信息并用此 信息进行曝光设定。最终闪光为拍摄用闪光。直 到快门动作为止,一定要保持相机静止不动。

## ■ 强制闪光

当背景光使拍摄物体变暗时,此时即使有足够的光线使闪光灯不会自动闪光,也请您选择 2 (强制闪光)作为闪光方式。本操作可使闪光灯在您按下快门钮时闪光并照亮拍摄物体(日光同步闪光)。

## ■ 关于轻减红眼

在夜里或光线昏暗的室内使用闪光灯进行拍摄会 使影像中的人眼内出现红点。其是由人眼中的视网膜 反射闪光灯的光线而引起。


#### ▶▶ 重要! ◀◀

使用轻减红眼方式时请注意以下各重要点。

- 除非影像中的人在预闪过程中直视相机(闪光灯),否则轻减红眼功能不起作用。在按快门钮之前,必须提醒大家在预闪操作执行时都看着相机。
- •若人距离相机过远,轻减红眼功能也可能会效果不佳。

## 闪光灯的状态

通过将快门钮按下一半并检查显示屏画面及操作灯可以了解目前闪光灯的状态。



#### \* 操作灯

若操作灯:	其含义为:
闪动为褐色	闪光灯正在充电

## 闪光强度设定的变更

按照下述步骤进行操作能够改变闪光强度设定。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"闪光强度",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

闪光强度:	设定:
强	+2
<b> </b>	+1
标准	0
↓	-1
弱	-2

#### **)))** 重要! (((

•若主体距离相机过远或过近,则闪光强度可能不会改变。

## 闪光辅助功能的使用

对于拍摄时位于闪光范围之外的主体,拍摄影像中该主体可能会因照不到足够的闪光而显得较黑。此种情况发生时,可以使用闪光辅助功能校正主体的亮度,使其显得闪光照明充足。



使用闪光辅助时



未使用闪光辅助时

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"闪光辅助",然后按 [▶] 钮。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"自动",然后按 [SET] 钮。
  - 选择"关"可使闪光辅助功能无效。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 对于有些类型的主体,闪光辅助可能产生不出理想的效果。
- 若拍摄影像时改变了下列任何设定,则闪光辅助 在影像上产生的效果可能会不大。
  - 闪光强度(第62页)
  - 曝光补偿(EV平移)(第78页)
  - ISO敏感度(第101页)
  - 对比度(第103页)
- 使用闪光辅助功能会使拍摄影像中的数字噪音增加。

## ■闪光灯注意事项

• 手把相机时请小心您的手 指不要让其挡住闪光灯。 用手指挡住闪光灯会极大 降低其效果。



- 若拍摄物体过近或过远,则使用闪光灯将可能得不到 理想的效果。
- 闪光后,闪光灯会需要数秒至10秒的时间充满电。实际所需要的时间取决于电池电量、气温及其他条件。
- 在动画方式中闪光灯不会闪光。显示屏上会出现 **③** (禁止闪光)作为表示。
- 相机电池的电力不足时闪光灯可能会无法充电。此种情况发生时,闪光灯将不能正常闪光从而无法得到所需要的曝光。电力变得不足时应尽快为相机的电池充电。
- ●当闪光灯被关闭(③)时,在光线昏暗的环境中请把相机固定在三脚架上进行影像拍摄。在光线昏暗的环境下不使用闪光灯进行影像拍摄时影像中会出现数字噪音,使影像显得粗糙。

- 选择轻减红眼(◎)方式时,闪光强度会自动根据曝光来调节。当物体光线良好时,闪光灯可能会根本不闪光。
- 闪光灯与其他光源(日光,荧光灯等)联合使用有造成影像色彩异常的可能。

## 自拍定时器的使用

您可选择2秒钟或10秒钟作为按下快门钮后自拍定时器延迟快门动作的时间。三联自拍定时器功能能够连续执行三次自拍定时器操作拍摄三幅影像。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"自拍定时器",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要使用的自拍定时器类型,然后按 [SET] 钮。
  - 在第4步选择"关"会关闭自拍定时器。

若需要:	选择此设定:
指定10秒钟的自拍定时器	<b>Š</b> 10秒
指定2秒钟的自拍定时器	<u></u> 2秒
指定三联自拍定时器	<u>Š</u> ×3
禁用自拍定时器	关

• 此时对应所选自拍定时器类型的指示符会出现在显示屏上。



使用三联自拍定时器时,相机将连续拍摄三幅影像。如下所述。

- 1. 相机执行10秒倒计数后拍摄第一幅影像。
- 2. 相机准备拍摄下一幅影像。准备所需要的时间 依相机的目前"尺寸"及"像质"设定、用于 保存影像的存储器的种类(内藏存储器或存储 卡)及闪光灯是否在充电而不同。
- 3. 准备完毕后,"1sec"指示符会出现在显示屏上,一秒钟后拍摄第二幅影像。
- 4. 第2步及第3步会再执行一次拍摄第三幅影像。

## 5. 按快门钮拍摄影像。

- 当您按快门钮时,自 拍定时器灯开始随倒 计数的执行闪动,自 拍定时器倒计数到头 时快门动作。
- 在自拍定时器灯闪动 过程中,通过按快门 钮可中断自拍定时器 的倒计数。



#### **)**))注(((

- 使用慢速快门进行拍摄时最好采用"2秒"自拍定时器设定,因为此设定有助于防止因手不稳定而产生的影像模糊现象。
- 下列功能不能与三联自拍定时器联合使用。 Coupling Shot(第86页),Pre-shot(第88页), Business Shot(第90页)。

## 影像尺寸的指定

"影像尺寸"是指影像的大小,以垂直及水平像素数来表示。"像素"为组成影像的众多像点之一。像素越多,影像越精细,但也会使影像文件变大。应考虑所需要的是更精细的影像还是希望文件小一些来选择影像尺寸。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"尺寸",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。
  - 选择影像尺寸时,影像尺寸值(像素数)将与对应的打印尺寸交替显示在显示屏上。打印尺寸表示打印所选尺寸的影像时的最佳用纸尺寸。

影像尺寸	打印尺寸	
2560×1920	A3版	,
2560×1712 (3:2)	A3版(3:2纵横比)	大
2048×1536	A4版	
1600×1200	5"×7"版	
1280×960	3.5"×5"版	*
640×480	电子邮件(在电子邮件中添 附影像时的最佳尺寸)	小

- 上示打印尺寸均为以200dpi(每英寸的点数)分辨率 进行打印时的大约值。要以更高分辨率进行打印或要 以大尺寸打印影像时请使用较大的设定。
- 选择"2560×1712 (3:2)"的影像尺寸能以3:2 (垂直:水平)的纵横比拍摄影像,3:2的纵横比最适合在纸上打印。

## 像质的指定

在储存之前压缩影像会造成其像质的劣化。压缩率越高,质量的劣化就越严重。像质设定指定影像存入存储器时使用的压缩率。应考虑所需要的是较高的像质还是较小的文件大小来选择像质设定。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"像质",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

目的:	设定:	
高像质, 大文件	精细	高像质
标准像质及标准文件尺寸	标准	1
低像质,小文件	经济	低像质


#### **DDD 重要! 444**

• 实际的文件大小依所拍摄影像的类型而不同。也就是说,显示屏上表示的剩余影像数值不一定完全准确(第25,210页)。

## 变焦方式的选择

共有五种不同的聚焦方式可供选择:自动聚焦、 近距、泛焦、无穷远及手动。

- **1.** 在REC方式中,按 [▲] (♥ ②) 钮。
  - 每次按 [▲](**▼** ②)钮将依下示顺序循环改变聚焦方式设定。



变焦方式指示符



要将相机设置为:	选择此设定:
自动进行聚焦 (自动聚焦)*	无指示符
执行特写聚焦 (近距)	*
固定焦距 (泛焦)	PF
执行无穷远聚焦 (无穷远)	$\infty$
手动进行聚焦 (手动聚焦)	MF


\* 使用图标帮助(第105页)时,请选择 "AF 自动 聚焦"。

## 自动聚焦的使用

顾名思义,自动聚焦方式自动对影像进行聚焦。 当您将快门钮按下一半时,自动聚焦作业开始。自动 聚焦的范围为:

范围:约40厘米至∞

- **1.** 按 [▲](♥ ②)钮选换聚焦方式设定,直到聚焦方式指示符从显示屏上消失。
  - 使用图标帮助(第105页)时,请选择 "AF 自动聚焦"。
- **2.** 为影像取景使主拍摄物处于聚焦框之内,然后将快门钮按下一半。
  - 通过查看聚焦框及操作灯能够掌握影像的聚焦状态。



若您看到:	其含义为:
绿色聚焦框 绿色操作灯	影像在焦点上。
红色聚焦框 闪动的绿色操作灯	影像不在焦点上。

## 3. 将快门钮按到底拍摄影像。

#### **)))** 注 (((

 当因主体近于自动聚焦范围而使相机无法正确聚 焦时,相机会自动切换至近距方式的聚焦范围 (第73页)。

## ■自动泛焦

在泛焦方式中,不停顿地将快门钮按到底时,相机会立即使用泛焦(第74页)拍摄影像,而不等待自动聚焦的执行。如此可避免因等待相机的自动聚焦而错过机会。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"自动泛焦",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定后按 [SET] 钮。


若需要:	选择此设定:
启用自动泛焦	开
禁用自动泛焦	关

## ■自动聚焦区的指定

按照下述操作步骤可以改变自动聚焦方式及近距方式中使用的自动聚焦区。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 在"拍摄设定"标签上选择"AF区",然后按
   [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的自动聚焦区,然后按 [SET] 钮。

对于此种自动聚焦区: 选择: 画面中央非常有限的区域 • 此设定最适合聚焦锁定功能(第77页)。 相机自动选择含有最近物体的区域作为聚焦区 • 使用此设定时,含有七个焦点的宽聚焦框会首先出现在显示画面上。当快门钮被按下一半时,相机会自动选择位于与相机距离最近的物体上的焦点,并在此点上显示聚焦框。 • 此设定能避免当相机聚焦在背景上时前		
<ul> <li>此设定最适合聚焦锁定功能(第77页)。</li> <li>相机自动选择含有最近物体的区域作为聚焦区</li> <li>使用此设定时,含有七个焦点的宽聚焦框会首先出现在显示画面上。当快门钮被按下一半时,相机会自动选择位于与相机距离最近的物体上的焦点,并在此点上显示聚焦框。</li> </ul>	对于此种自动聚焦区:	选择:
焦区 • 使用此设定时,含有七个焦点的宽聚焦 框会首先出现在显示画面上。当快门钮 被按下一半时,相机会自动选择位于与 相机距离最近的物体上的焦点,并在此 点上显示聚焦框。	• 此设定最适合聚焦锁定功能(第77	单点
景影像聚焦不良的现象发生。对于拍摄 主体不在画面中心的单张快照此功能很 方便。	焦区  • 使用此设定时,含有七个焦点的宽聚焦框会首先出现在显示画面上。当快门钮被按下一半时,相机会自动选择位于与相机距离最近的物体上的焦点,并在此点上显示聚焦框。  • 此设定能避免当相机聚焦在背景上时前景影像聚焦不良的现象发生。对于拍摄主体不在画面中心的单张快照此功能很	多样



# 近距方式的使用

当您需要聚焦于近距离主体时请使用近距方式。 下面介绍近距方式下的大约聚焦范围。

范围:约6厘米至50厘米

- **1.** 按 [▲] (▼ ②) 钮选换聚焦方式设定,直到聚焦方式指示符变为"▼"。
- 2. 按快门钮拍摄影像。
  - 聚焦及影像拍摄操作与自动聚焦方式中的相同。

#### **DD** 注 (((

- 当近距方式因主体过远而无法正确聚焦时,相机 会自动切换至自动聚焦范围(第70页)。
- 以近距方式进行拍摄的过程中,执行光学变焦操作(第56页)时显示画面上会出现一个数值表示聚焦范围,如下所示。

范例: # 10cm - 50cm

#### ▶▶ 重要! ◀◀

• 在近距方式中使用闪光灯时,闪光灯的光线可能 会被遮挡,导致拍摄的影像中产生不需要的阴 影。

# 泛焦方式的使用

通常,相机执行自动聚焦以确保影像的聚焦正确。选择泛焦会使自动聚焦无效,因此按下快门钮时快门便会立即动作。此方式最适合于基本快照。聚焦范围依变焦设定、拍摄时的光线条件以及其他拍摄条件而不同。

- **1.** 按 [▲] (♥ □) 钮选换聚焦方式设定,直到聚焦方式指示符变为"□"。
- **2.** 将快门钮按到底立即拍摄影像,而不进行自动聚焦。

#### **)** 注 (((

•若将快门钮按下一半, 焦距会出现在显示画面 上。



聚焦范围

#### **DD** 重要! (((

- 光学变焦设定在望远时的聚焦范围比设定在广角时的聚焦范围要窄些。
- 较暗光线下的聚焦范围比较亮光线下的聚焦范围要容些。

# 无穷远方式的使用

无穷远方式将焦点固定在无穷远(∞)。拍摄景物 及其他远处的影像时使用此方式。

- **1.** 按 [▲](♥ ②)钮选换聚焦方式设定,直到聚焦方式指示符变为"∞"。
- 2. 按快门钮拍摄影像。

# 手动聚焦的使用

使用手动聚焦方式能够手动调节影像的聚焦。下 示为手动聚焦方式中两种光学变焦倍率的聚焦范围。

光学变焦倍率	大约聚焦范围
1倍	6厘米至无穷远(∞)
3倍	18厘米至无穷远(∞)

- 1. 按 [▲](♥ ②)钮选换 聚焦方式设定,直到 聚焦方式指示符变为 "∭"。
  - 此时显示屏上还会出现边框,表示将用于 手动聚焦的影像部份。



边框

 边看显示屏上的影像
 边用 [◄] 及 [▶] 钮进 行聚焦。



手动聚焦位置

若要进行:	执行此操作:
拉近焦点	按 [◀] 钮。
推远焦点	按 [▶] 钮。

- •按[◀]或[▶]钮会使在第1步中显示的边框中的区域暂时全画面显示以使聚焦更容易进行。通常的影像会在片刻后再次出现。
- 3. 按快门钮拍摄影像。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

 即使您已用按钮自订功能将 [◀] 及 [▶] 钮配置为 其他功能(第106页),在手动聚焦方式中 [◀] 及 [▶] 钮用于调节聚焦。

#### **)**))注(((

• 以手动聚焦方式进行拍摄的过程中,执行光学变 焦操作(第56页)时显示画面上会出现一个数值 表示聚焦范围,如下所示。

范例: MF 10cm - ∞


# 聚焦锁定的使用

聚焦锁定为一聚焦技巧,使您能够将焦点聚在当拍摄影像时不在聚焦框内的物体上。自动聚焦方式及 近距方式 (♥) 中可以使用聚焦锁定。

- 1. 使用显示屏取景使主 拍摄物处于聚焦框 内,然后将快门钮按 下一半。
  - 此操作将焦点锁定在 目前聚焦框中的物体 上。



2. 保持快门钮按下一半的状态,按照需要重新取景。



主拍摄物

- 3. 取景完毕后,将快门钮按到底进行拍摄。
  - 聚焦及影像拍摄操作与自动聚焦方式中的相同。

#### **)))** 注 (((

• 锁定焦点同时也会锁定曝光。

# 曝光补偿(EV平移)

曝光补偿用于让您手动改变曝光设定(EV值), 以对拍摄物体的光线进行调节。当您拍摄有背景光的 物体、室内强光物体或背景漆黑的物体时,此功能有 助於让您得到较理想的效果。

EV平移范围: -2.0EV至+2.0EV

单位: 1/3EV

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标 签,选择"EV平移", 然后按 [▶] 钮。



曝光补偿值

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变 曝光补偿值,然后按 [SET] 钮。
  - 按 [SET] 钮会登录显示 的数值。




EV值

[本]:加大EV值。较高的EV值最适合用于亮色物体或有背景光的物体。



[▼]: 减小EV值。较低的EV值最适合用于暗色物体 或晴天时在室外进行拍摄。



- 要取消EV平移时,调节该值直至其变为0.0为止。
- 4. 按快门钮拍摄影像。

#### **)))** 重要! (((

 在非常黑暗或非常明亮的环境下进行拍摄时,即 使进行了曝光补偿设定也可能得不到满意的效果。

#### **)** 注 (((

- 进行EV平移操作会自动将测光方式切换至中心重 点测光。将EV平移值调回0.0将使测光方式返回多 样测光。
- 您可以用按钮自订功能(第106页)配置相机,使您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时执行曝光补偿操作。能边看画面直方图边调节曝光补偿是很方便(第99页)。

# 白平衡的调节

由各种光源(日光、白炽灯等)产生的光的波长 会影响您在拍摄时的物体色彩。白平衡用于对不同类 型的光进行调节,以使影像的色彩显得更为自然。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"白平衡",然后按 [▶] 钮。



# **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

在此环境下拍摄时:	选择此设定:
通常环境	自动
晴天下的室外日光	*
阴天或雨天下的室外日光,或树等 的阴影中	Ł
建筑物或任何其他色温高的地方的 阴影中	
白色或日光型白色荧光灯光下 (抑制色雾)	<del>};</del> €1
在日光型荧光灯下 (抑制色雾)	<del>)}_</del> (2
白炽灯光下	<b>*</b>
需要手动控制的光线(请参阅"白平衡设定的手动配置"一节)	手动

#### **)))** 注 (((

- 当白平衡设定被选择为"自动"时,相机将自动 找到主体的白色点。有些主体的色彩及光线条件 可能会使相机在寻找白色点时出现问题,导致无 法正确调节白平衡。此种情况发生时,请使用日 光,多云或其他固定白平衡设定之一来指定光线 种类。
- 使用按钮自订功能(第106页)可配置相机,使 其当您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时白平衡设 定改变。
- 如果您使用按钮自订配置功能控制白平衡并开启了图标帮助(第105页),则请选择 "AWB 自动白平衡"将白平衡方式改设为自动。

# 白平衡设定的手动配置

在有些复杂的光源或其他环境条件下,白平衡选择为"自动"或固定光源设定之一时无法得到良好的效果。手动白平衡可配置相机使其适应特定的光源及其他环境条件。


请注意,您必须在与实际进行拍摄时相同的条件 下执行手动白平衡调节操作。在开始下述操作之前请 准备一张白纸。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"白平衡",然后按 [▶] 钮。

- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "手动"。
  - 此操作会使您上次用于手动调节白平衡的物体出现在显示屏上。如果您想使用与上一次进行手动白平衡设定操作时配置的相同设定,请跳过第4步,执行第5步。



**4.** 在您要为其设定白平衡的光线条件下,将相机对准一张白纸或类似的物体,然后按快门钮。



• 此时白平衡调节操作开始。白平衡调节操作完成 后, "完毕"信息会出现在显示屏上。

# 5. 按 [SET] 钮。

此操作将白平衡设定登录并返回至目前选择的拍摄方式。

#### **)**))注(((

 手动调节白平衡后,设定会保持有效,直到您将 其改变或关闭相机电源。

# BEST SHOT(最佳摄影)方式的使用

选择23种BEST SHOT场景之一能自动设置相机以 拍摄同种影像。

ıН	113X 1-11 1 3V 13V 0		
	场景编号	场景名称	
	1	人像	
	2	风景	
	3	风景中的人像	
	4	Coupling Shot(第86页)	
	5	Pre-shot(第88页)	
	6	儿童	
	7	烛光中的人像	
	8	聚会	
	9	宠物	
	10	花	
	11	自然绿	
	12	落日	
	13	夜景	
	14	夜景中的人像	
	15	烟火	
	16	食物	
	17	文字	
	18	收集品	
	19	黑白	

场景编号	场景名称
20	古风
21	黎明或黄昏
22	名片及文档(第90页)
23	白板等(第90页)
	新增登录(第84页)

- 1. 按 [▲] (REC) 钮后选择 "圆 BEST SHOT"作为 拍摄方式(第49页)。
  - 此时相机进入BEST SHOT方式并显示示范 场景。



- 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机, 使其当您在REC方式中按[◀]或[▶]钮时进入 BEST SHOT方式。
- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的示范场景,然后按 [SET] 钮。
  - 要检查哪个示范场景是目前选择的或者要改变至 另一个场景时,请再次按 [SET] 钮。
- 3. 按快门钮拍摄影像。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- BEST SHOT场景不是使用本相机拍摄的。其仅作为示范提供。
- 因拍摄条件及其他因素的影响,使用BEST SHOT 场景的设置拍摄的影像也有达不到预期效果的可能。
- 当您选择BEST SHOT场景时相机自动进行的设定可以手动变更。但请注意,当您选择其他BEST SHOT场景或关闭相机电源时,BEST SHOT设定便会返回其缺省设定。要保存您所作的设定以便日后再次使用时,请将其作为BEST SHOT用户设置保存下来(第84页)。
- 拍摄夜景、烟火或其他需要慢速快门的影像时, 数字噪音除去操作便会自动执行。因此,使用慢速快门拍摄影像时会需要较长时间。直到影像拍摄操作完毕为止不可进行任何相机按钮操作。
- 使用慢速快门拍摄夜景、烟火或其他类型的影像时,建议使用三脚架以防止手的抖动影响拍摄质量。

#### **)** 注 (((

•如此进入BEST SHOT方式或当相机在开机时进入BEST SHOT方式后,操作指南及目前选择的BEST SHOT场景会在显示屏上出现约两秒钟。

# 自创BEST SHOT设置

使用下述操作可以将您拍摄的影像的设置作为 BEST SHOT场景保存下来。之后便可在需要时将此设 置调出使用。

- **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 "圆 BEST SHOT" 作为拍摄方式(第49页)。
  - 此时相机进入BEST SHOT方式并显示示范场景。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示 "新增登录"。



- 3. 按 [SET] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示 您要作为BEST SHOT场景登录其设置的影像。



- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"登录",然后按 [SET] 钮。
  - 此时设置便被登录。从现在起您便可使用第82页上的操作选择自创设置进行拍摄。

#### **DDD 重要! 444**

- BEST SHOT方式的用户设置位于相机内藏存储器中内藏示范场景之后。
- •请注意,格式化内藏存储器(第147页)将删除所有BEST SHOT方式的用户设置。

#### **)))** 注 (((

- BEST SHOT用户设置中包括以下设定:聚焦方式、EV平移值、白平衡方式、闪光方式、ISO敏感度、闪光强度、闪光辅助、锐度、饱和度及对比度。
- •注意只能使用由本相机拍摄的影像来建立BEST SHOT的用户设置。
- 在相机的内藏存储器中同时最多能有999个BEST SHOT用户设置。
- 通过显示各种设定选单可以检查场景的目前设置。
- 登录BEST SHOT用户设置时,相机会自动使用下示格式为其分配一个文件名,并将其保存在"SCENE"文件夹中。

UEZ57nnn.JPE(n=0至9)

# 如何删除BEST SHOT方式用户设置

- **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 "圆 BEST SHOT" 作为拍摄方式(第49页)。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要删除的用户设置。
- 3. 按 [▼](纟 ′ ′ ′ ′ ′ 缸删除用户设置。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除"。
- 5. 按 [SET] 钮删除文件。
- 6. 按 [MENU] 钮。

# 如何将两个人的照片合并在一幅影像中 (Coupling Shot(双合照))

Coupling Shot(双合照)功能能让您分别拍摄两个人的影像,然后将其合并在一幅影像中。此方式可用于将您自己插入一组影像中,当周围没有人为您拍照时此方式很方便。Coupling Shot功能可在BEST SHOT方式中使用(第82页)。

• 第一幅影像



此为不包 含拍摄此第一 幅影像的人的 影像部分。

• 第二幅影像



确认影像 的背景已对 准,为拍摄第 一幅影像的人 拍照。

• 合并影像



- **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 "IBI BEST SHOT" 作为拍摄方式(第49页)。
- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择 "Coupling Shot(双合照)",然后按 [SET] 钮。

- 3. 将显示屏上的聚焦框 对准要作为合并影像 的左半部分的主体。
  - 当 "Coupling Shot" 被选择时, "AF区" 设定(第71页)会自 动变为"单点"。



聚焦框

- 4. 按快门钮拍摄影像的左半部分。
  - 此种影像的下述设定被固定:聚焦,曝光,白平衡,变焦,闪光。

5. 然后,将聚焦框对准要作为合并影像右半部分的主体,将实际背景小心拼接在显示屏上表示的第一幅影像的半透明背景上。



半透明背景

- 上述操作第4步后,任何时候按 [MENU] 钮均可取 消第一幅影像并返回第3步。
- 6. 完全对正后,拍摄影像的右半部分。

# 如何将物体拍摄在即存背景影像上 (Pre-shot(预照))

Pre-shot (预照) 功能让您得到所需要的背景,虽然您仍然需要请别人为您拍摄影像。Pre-shot (预照) 基本上由两步操作完成。

- 1. 对所需要的背景进行取景并按快门钮,使背景的半透明影像保留在显示屏上。
- 2. 请别人在该背景上拍摄您的影像,告诉他们使用显示 屏上的半透明影像进行取景。
  - 相机只保存第2步拍摄的影像。
  - •根据第2步中的实际影像取景操作,其背景可能会与 在第1步中取景的影像不完全相同。

请注意, Pre-shot (预照) 功能只能在BEST SHOT 方式中使用 (第82页)。

• 拍摄背景。



• 根据显示屏上的背景拍摄影像。



• 仅第二幅影像被拍摄下来。



- **1.** 按 [**□**] (REC) 钮后选择 "圆 BEST SHOT" 作为拍摄方式(第49页)。
- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择 "Pre-shot (预照)",然后按 [SET] 钮。
- **3.** 在显示画面上根据需要对背景进行取景,然后按快门钮暂时将其作为参考影像拍摄下来。
  - 此操作会使半透明的背景影像出现在画面上,但显示的影像并未实际存入相机存储器。
  - 此种影像的下述设定被固定:聚焦,曝光,白平衡,变焦,闪光。
- 4. 现在您可以站在背景前,请人以显示画面上的半透明背景作为取景向导为您拍摄影像。



半透明背景


• 此时,按 [MENU] 钮可将显示画面上的半透明背景清除。然后再次执行第3步拍摄新的背景。

# **5.** 取景好最终影像(以半透明背景为向导)后,手持相机的人需按快门钮进行拍摄。

• 请注意,您在第3步暂时拍摄的半透明背景仅为取景之用。最终影像仅包含在第5步按下快门钮时相机前的影像。

# 名片及文档影像的拍摄 (Business Shot)

以一定角度拍摄名片、文档、白板或类似形状的物体会使主体在拍摄影像中变形。Business Shot功能能自动校正矩形物体使其显得如同相机从正前方拍摄的一样。



## ■设置示范影像

• 名片及文档



• 白板等



#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 在拍摄前对影像进行取景时,您要拍摄的主体全体必须完全包含在画面中。若主体未能完全收入显示画面,本相机将无法正确识别其轮廓。
- 若被拍主体的颜色与背景的相同,本相机亦将无 法识别其轮廓。必须使用可使主体的轮廓易于分 辨的背景。

#### **)** 注 (((

• 当相机与要拍摄的名片或文档间有一定角度时, 影像中名片或文档的形状可能会失真。自动梯形 校正功能可校正此种失真,也就是说即使以一定 角度进行拍摄,拍摄主体也会正常显示。

# 如何使用Business Shot功能

- **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 "圆 BEST SHOT" 作为拍摄方式(第49页)。
- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的Business Shot 影像,然后按 [SET] 钮。
- 3. 拍摄影像。
  - 此时画面将显示影像中需要梯形失真校正的所有候补物体。如果相机在影像中找不到任何合适的梯形失真校正候补,则错误信息将出现(第208页)。片刻后,原影像将照原样保存在存储器中。



- 4. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要校正的候补。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"校正",然后按 [SET] 钮。
  - 选择"取消"而非"校正"将照原样保存原影像,而不进行梯形失真校正。



#### **)))** 重要! (((

• Business Shot影像的最大尺寸为1600×1200像素,即使相机的设置为更大的影像尺寸。对于小于1600×1200像素的影像尺寸设定,相机将以指定的尺寸拍摄。

# 动画方式的使用

本相机可以拍摄配音动画。一幅动画可以一直拍 摄到将存储器用完。

- 文件格式: AVI AVI格式符合由Open DML Group创立的Motion JPEG格式。
- •影像尺寸: 320×240像素
- 动画文件大小:约300KB/秒
- 最大动画长度
- —一幅动画:

可以一直拍摄到将存储器用完

#### **)** 注 【【

• 使用Windows Media Player可在电脑上播放在动画 方式下拍摄的动画。

- **1.** 按 [♠] (REC) 钮后选择 "♠ Movie"作为拍摄方式 (第49页)。
  - 此时相机进入动画方式,同时" 写"出现在显示屏画面上。
  - 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机,使其当您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时进入动画方式。

# **2.** 将相机对准主体后按 快门钮。

• 动画拍摄会一直持续 下去,直到将存储器 用完或您再次按快门 钮停止拍摄。

# 

拍摄时间

#### 动画拍摄指示符



- 开始动画拍摄操作将使光学变焦无效。动画拍摄过程中只有数字变焦可以使用。若要使用光学变焦拍摄动画,必须在开始拍摄操作之前执行变焦操作。
- 进入动画方式时聚焦方式将自动改变为泛焦(第74页),无论方式存储器(第106页)中的聚焦设定为何。但在开始拍摄之前可以改变至其他聚焦方式。
- **3.** 动画拍摄完毕后,动画文件将被保存在文件存储器中。

#### **DDD 重要! (((**

- 在动画方式中闪光灯不会闪光。
- 本相机还能录音。拍摄动画时请注意以下各点。
  - 一 应小心不要让手指挡 住麦克风。
  - 当相机距离拍摄物过 远时,将得不到好的 录音效果。
  - 一录音过程中操作相机 的键钮会使按键杂音 混入。
  - 动画配音以单声道录制。
- 进入动画方式时相机 会自动切换为泛焦方 式(**PF**)(第74页)。
- 当自动聚焦或近距(☑)(第69页)被选作为聚焦方式时相机将自动进行聚焦。注意在自动聚焦操作过程中发出的确认音会被录制在配音中。若不想录下确认音,则应保持泛焦(PP)作为聚焦方式,或选择手动聚焦(MF)并在开始拍摄之前对影像进行手动聚焦。



- 一对于泛焦(PF)、手动聚焦(MF)及无究远(∞)聚焦方式,由于不执行自动聚焦操作,因此没有确认音发出。对于手动聚焦方式,在拍摄过程中不能调节聚焦设定。在开始拍摄之前必须作好所有调节操作。
- •影像中非常明亮的光线会造成在显示屏上显示的 影像中出现垂直条带,此为被称为"垂直拖尾" 的CCD现象,并非表示相机发生了故障。注意垂 直拖尾现象不会在拍摄快照时拍入影像中,但在 拍摄动画时会拍摄下来。
- 有些种类的存储卡在记录数据时会花较长的时间,并导致动画帧丢失。拍摄过程中,当有帧丢失时 ② 及 全在显示屏画面上闪动予以告知。

#### 录音

# 如何为快照配音

您可以在快照拍摄后为其配音。

- 影像格式: JPEG JPEG影像格式的数据压缩率较高。 JPEG文件的扩展名为".JPG"。
- 音响格式: WAVE/ADPCM记录格式 此为Windows操作系统的标准录音格式。 WAVE/ADPCM文件的扩展名为".WAV"。
- •录音时间: 每幅影像最大约30秒钟
- •音响文件大小: 约120KB(录音30秒,每秒约4KB)

#### **)** 注 (((

• 使用Windows Media Player可在电脑上播放在配音快照方式中录制的音频文件。 配音快照由两个文件组成:一个用于保存影像数据,另一个用于保存音频数据。两个文件分别保存在相机存储器上不同的文件夹中(第177页)。

- **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 "**№** (**□**+**○**)" 作为 拍摄方式 (第49页)。
  - 此时相机进入配音快照方式,并且"**」"** 会出现在显示屏上。
  - 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机, 使其当您在REC方式中按[◀]或[▶]钮时进入配 音快照方式。

#### 2. 按快门钮拍摄影像。

- 影像拍摄完毕后,相机会进入录音待机状态,同时您刚拍摄的影像会表示在显示屏上。
- 通过按 [MENU] 钮可 取消录音待机状态。



剩余录音时间

#### 3. 按快门钮开始录音。

- 拍摄过程中操作灯闪动为绿色。
- 若您已将显示屏关闭(第27页),在为快照配音时显示屏会打开。
- 4. 约30秒钟后或当您按快门钮时录音便会停止。

#### ▶▶ 重要! (((

• 配音快照方式不能与三联自拍定时器同时使用。

# 自己录音

录音方式为您提供了快捷简单的自己录音方法。


- 音响格式: WAVE/ADPCM记录格式 此为Windows操作系统的标准录音格式。 WAVE/ADPCM文件的扩展名为"WAV"。
- •录音时间: 使用内藏存储器约为39分钟
- 音响文件大小: 约120KB(录音30秒,每秒约4KB)

#### **加注44**

• 使用Windows Media Player可在电脑上播放在录音 方式中录制的文件。

# **1.** 按 [**△**] (REC) 钮后选择 " Voice"作为拍摄方式 (第49页)。

- •此时相机进入录音方式,并且"ℚ"会出现在显示屏画面上。
- 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机,使其当您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时进入录音方式。



剩余录音时间

# 2. 按快门钮开始录音。

- 拍摄过程中操作灯闪动为绿色。
- 在录音过程中按 [DISP] 钮会关闭显示屏。
- 在录音过程中按 [SET] 钮可以插入索引标记。有 关如何在录音播放过程中跳至索引标记处的说明 请参阅第125页。

**3.** 要停止录音时,再次按快门钮。此操作同时也会将录音保存至相机存储器上的文件中。

#### **DD** 注 (((

•按住 [DISP] 钮的同时按电源钮或 [▲] (REC) 钮 进入录音方式时镜头不会伸出。

## ■ 录音注意事项

- 位于相机前部的麦克风要保持对准音源。
- 应小心不要让手指挡住麦克风。



- 当相机距离音源过远时,将得不到好的录音效果。
- •按电源钮或 [▶] (PLAY) 钮会立即中止录音并将到录音停止为止已录音的数据保存起来。
- 您还可以执行"拍后录音"为拍摄后的快照配音,以 及改变为影像录制的音响。有关详细说明请参阅第123 页。

# 直方图的使用

用 [DISP] 钮可在显示屏画面上显示直方图。直方图用于在拍摄影像时检查曝光情况(第27页)。在PLAY方式中也可以显示拍摄影像的直方图。



直方图

• 直方图为在像素数上的影像亮度级图。纵轴表示像素数,而横轴表示亮度。使用直方图可以了解影像是否含有所需要的暗区(左边)、中区(中央)及亮区(右边),以充分掌握影像的细节。若因某种原因直方图显得过于倾向某一边,则您可使用EV平移(曝光补偿)来左右调节直方图以使亮度更为平衡。通过调整曝光使图形尽可能靠近中心能得到较理想的曝光。

• 表示R(红色)、G(绿色)及B(蓝色)各成分分布情况的RGB直方图也会出现。此直方图用于表示影像中各色彩成分的多少。

#### **)**))注(((

- 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机, 使其当您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时执行曝 光补偿操作。如此您使可在检视画面上的直方图 的同时调节曝光补偿(第78页)。
- 当直方图偏向左边时,表示 暗像素过多。

当影像全体较暗时会产生此种直方图。直方图过于偏左有可能会导致影像的暗区"全黑"。





当直方图偏向右边时,表示 亮像素过多。

当影像全体较亮时会产生此种直方图。直方图过于偏右有可能会导致影像的亮区"全白"。

居中的直方图表示亮像素及暗像素分布良好。当影像全体亮度适中时会产生此种直方图。









#### **DDD 重要! 444**

- 请注意,上示直方图仅为示范之用。对于特定主体您可能得不到完全相同的形状。
- 居中的直方图并不一定代表最适宜的曝光。即使 直方图居中,拍下的影像也可能会曝光过度或曝 光不足。
- 由于EV平移有限度,您可能会得不到最适宜的直方图配置。
- 使用闪光灯或某些拍摄条件可能会使直方图所表示的曝光与拍摄影像时的实际曝光不同。
- 使用Coupling Shot(第86页)或Pre-shot(第88页)时,直方图不会出现。
- 只有快照有RGB(色彩成分)直方图。在动画方式中,显示画面上只显示亮度分布直方图。

# REC方式相机设定

下面介绍在使用REC方式拍摄影像之前可以配置 的设定。

- · ISO敏感度
- 锐度
- •饱和度
- 对比度
- 画面格栅开/关
- 影像检视开/关
- •图标帮助开/关
- 左/右键设定
- 开机缺省设定
- 相机复位

#### **)** 注 (((

- 您还可以配置下列设定。有关详细说明请参阅相 关各页。
  - 一尺寸(第67页)
  - 像质(第68页)
  - 白平衡(第79页)
  - 数字变焦(第57页)
  - AF区 (第71页)
  - 一自动泛焦(第71页)
  - 一闪光强度(第62页)
  - 一闪光辅助(第62页)

# ISO敏感度的指定

在光线不良的地方或使用高速快门时,改变ISO敏感度设定可以使影像效果更佳。

- ISO敏感度以数值形式表示,此数值原为表示相机胶片的感光度的数值。数值越大表示感度越高,越适合光线不良的环境。
- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"ISO敏感度",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

要取得:	选择此设定:
自动选择敏感度	自动
低敏感度	ISO 50
<b>↑</b>	ISO 100
↓ ↓	ISO 200
高敏感度	ISO 400

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 在某些条件下,同时使用高速快门及高ISO敏感度 设定会使影像中出现数字噪音(花点),使影像显 得粗糙。为使影像更清晰、像质更好,应使用尽 可能低的ISO敏感度设定。
- •同时使用高ISO敏感度设定及闪光灯拍摄较近的物体可能会造成物体的亮度不理想。

#### **)** 注 (((

• 您可以使用按钮自订功能(第106页)配置相机, 使您在REC方式中按 [◀] 钮或 [▶] 钮时ISO敏感度 设定改变。

# 轮廓锐度的指定

此操作用于控制影像轮廓的锐度。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"锐度",然后按
   [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要得到:	选择:
高锐度	+2
<b>1</b>	+1
标准锐度	0
↓	-1
低锐度	-2

# 色彩饱和度的指定

按照下述操作步骤能够控制影像色彩的亮度。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"饱和度",然后按[▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要得到:	选择:
高色彩饱和度 (亮度)	+2
<b>1</b>	+1
标准色彩饱和度 (亮度)	0
↓	-1
低色彩饱和度 (亮度)	-2

# 对比度的指定

此操作用于调节您要拍摄的影像的亮区与暗区间的相对亮差。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"对比度",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要得到:	选择:
高对比度	+2
<b>†</b>	+1
标准对比度	0
<b>†</b>	-1
低对比度	-2

# 如何打开及关闭画面格栅

进行拍摄时您可以在显示屏画面上显示格栅以帮助您对影像进行取景并确保相机不是倾斜的。



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"画面格栅",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
显示格栅	开
隐藏格栅	关

# 如何打开及关闭影像检视功能

影像检视功能能在您拍摄后立即在显示屏上显示 拍摄影像。按照下述操作能够打开或关闭影像检视功 能。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"检视",然后按
   □ 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
拍摄后立即在显示屏上显示影像 约一秒钟	开
拍摄后不立即显示影像	关

# 图标帮助功能的使用

当您在REC方式中的显示屏画面上选择某一图标时,图标帮助功能会显示有关该图标的文字说明。

- •下列功能有图标帮助文字说明:闪光方式,聚焦方式,白平衡,自拍定时器,当前REC方式。但请注意,只有当用按钮自订功能(第106页)将"拍摄方式"、"白平衡"或"自拍定时器"配置在[◀]及[▶]钮上时,当前REC方式、白平衡及自拍定时器的图标帮助文字说明才会出现。
- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"图标帮助",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

目的:	设定:
在显示屏画面上选择图标时显示说 明文字。	开
关闭图标帮助功能	关

#### **)))** 重要! (((

- 选择下列设定之一会使图标及其图标帮助文字说明暂时出现在显示屏画面上。片刻后图标及文字说明便会消失。
  - 闪光方式 "A 自动闪光"图标(第59页)
  - -- 聚焦方式 "AF 自动聚焦"图标(第70页)
- 一 白平衡方式 "AWB 自动白平衡"图标(第79页)

# 如何在 [◀] 及 [▶] 钮上配置功能

本相机的"按钮自订"功能能让您配置 [◀] 及 [▶] 钮使其当您在REC方式中按此二钮时改变相机的设定。配置 [◀] 及 [▶] 钮后,您便可以用其改变配置于其上的设定,而不需要进入选单画面。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"左/右键",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。
  - 分配一个功能后,您可简单地通过按 [◀] 和 [▶] 钮来改变其设定。
    - 拍摄方式(第49页)
    - EV平移(第78页)
    - 白平衡(第79页)
    - ISO(第101页)
    - 一 自拍定时器(第64页)
    - 一 关: 无分配功能

# 如何指定开机缺省设定

相机的"方式记忆"功能可为拍摄方式、闪光方式、聚焦方式、白平衡方式、ISO敏感度、AF区、自拍定时器、闪光强度、数字变焦方式、手动聚焦位置及变焦位置分别指定开机缺省设定。打开某方式的方式记忆会通知相机记住当您关闭相机电源时该方式的状态,并在下次相机电源重新打开时将其复原。当方式记忆被关闭时,相机会自动复原相应方式的初始出厂缺省设定。

一下表列出了当您打开或关闭各方式的方式记忆功能 时的开机设定状态。

功能	开	关
拍摄方式	相机关机时的设定	□ Snapshot (快照)
闪光		自动
聚焦*1		自动
白平衡		自动
ISO敏感度		自动
AF⊠		单点
自拍定时器		关
闪光强度		0
数字变焦		开
MF位置		在切换至手动聚焦之 前的最后自动聚焦位 置有效。
变焦位置*2		广角

<sup>\*1</sup> 动画方式不记忆聚焦方式设定。在动画方式中相机会自动选择PF(泛焦)。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 和 [▶] 钮选择"存储器"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择要改变的项目,然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要执行:	选择此设定:
打开方式记忆功能使设定在开机 时复原	开
关闭方式记忆功能使设定在开 机时初始化	关

<sup>\*2</sup> 仅记忆光学变焦位置。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- •注意BEST SHOT方式设定比方式记忆设定优先。若在BEST SHOT方式下关闭相机电源,则重新打开相机电源时,无论方式记忆的开/关设定如何,除"拍摄方式"及"变焦位置"之外的所有设定均将根据BEST SHOT的示范场景进行配置。
- •若在动画方式下关闭相机电源,则重新打开相机 电源时,无论方式记忆的闪光设定的开/关状态 如何,闪光灯将被设定在禁止闪光"❸"。

# 相机的复位

使用下述操作能将相机的所有设定均复位为其初始缺省设定。各初始缺省设定列在第197页上的"选单参考"中。


- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"复位",然后按 [▶]
   钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"复位",然后按 [SET] 钮。
  - 要取消操作不进行复位时,选择"取消"后按 [SET] 钮。

拍摄后您可以使用相机的内藏显示屏来阅览影像。

## 基本播放操作

使用下述操作步骤可以卷动储存在相机存储器中的 文件。

- **1.** 按 [▶] (PLAY) 钮打开相机电源。
  - 相机进入PLAY方式, 并且显示屏画面上出现 影像或信息。



 PLAY方式文件
 文件夹名/文件名

 类型
 影像尺寸

 100-0023
 影像尺寸

 1600×1200
 像质

 NORNAL
 12838

 一日期及时间

**2.** 用 [▶](向前)或 [◀](向后)钮在显示屏上卷 动文件。



#### **)**))注(((

- 按住 [▶] 或 [◀] 钮可进行高速卷动。
- 为能快速显示影像,最初出现在显示画面上的影像为预览影像。其比实际显示的影像的像质要低。实际显示的影像会在预览影像出现片刻后显示。从其他数码相机复制的影像没有预览影像。

# 配音快照的播放

执行下述操作可显示配音快照(以 **№** 指示符表示)并播放其配音。

- **1.** 在PLAY方式中,按 [**◄**] 及 [**▶**] 钮直至需要的 影像显示出来为止。
- 2. 按 [SET] 钮。
  - 显示影像的配音开始播放。
  - 在放音过程中您可以 执行以下操作。




要执行:	如此操作:
放音的快进或快退	按住 [◀] 或 [▶] 钮。
暂停或恢复放音	按 [SET] 钮。
调节音量	按 [▲] 或 [▼] 钮。
取消播放	按 [MENU] 钮。

#### ▶▶ 重要! (((

• 只能在播放或暂停过程中调节音量。

## 画面的翻转

下述操作能将影像翻转180度。当您要让站在您前面的人看画面上的影像时,此功能很方便。



- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮在显示屏画面上卷动影像直到所需要的出现为止。
- 2. 在按住快门钮的同时,按 [SET] 钮。
  - 此时画面上的影像便会翻转180度。翻转影像时 画面上显示的直方图或任何其他信息都会被自动 清除。
  - 影像被翻转时,若需要可以用[◀]或[▶] 钮卷动 影像。
- **3.** 要将影像恢复为其正常方向时,按 [▲]、[▼]、 [◀] 及 [▶] 之外的任意钮。

#### **M** 重要! 444

- 注意当画面上显示翻转影像时不能播放动画或录音文件。
- 上述操作不能翻转下列画面上显示的影像: 经变焦的影像、九幅影像画面、日历画面影像、动画影像、配音快照或录音文件图标。

## 显示影像的变焦

执行下述操作能将目前显示屏上显示的影像最大放 大为原尺寸的四倍。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮显示所需要的影像。
- **2.** 按变焦钮 ( ) 放大 影像。
  - 按 [DISP] 钮时,变焦 倍率会在画面上交替 出现或消失。



目前变焦倍率

- **3.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮上、下、左、右移动影像。
- 4. 按 [MENU] 钮将影像返回至其原尺寸。

#### **)))** 重要! (((

- 动画影像不能变焦。
- 根据拍摄影像的原尺寸大小,显示的影像有可能 不能变焦为其正常尺寸的四倍。

# 影像尺寸的变更

拍摄影像的尺寸可以变更为下述两种尺寸之一。

- 1280×960像素(SXGA): 最适合打印3.5″×5″及更小尺寸的影像。
- 640×480像素 (VGA): 最适合作为电子邮件的附件 或嵌入网页中。
- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"尺寸变更",然
   后按[▶] 钮。
  - 请注意,只有当有快 照影像显示在画面上 时本操作才有效。



- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像并显示您要变更尺寸的影像。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择需要的设定,然后按 [SET] 钮 。
  - 要取消尺寸变更操作时, 选择"取消"。

#### **DDD 重要! 444**

- 变更影像的尺寸会产生含有所选尺寸大小影像的 新文件。而原尺寸影像的文件仍保留在存储器 中。
- •注意,下述类型影像的尺寸不能变更。
- 一640×480像素或更小的影像。
- 2560×1712像素 (3:2) 的影像。
- 一 动画影像及录音文件图标。
- 一使用其他相机拍摄的影像。
- 当存储器剩余容量不足以保存尺寸变更后的影像 时不能执行尺寸变更操作。
- 在相机的显示画面上显示经尺寸变更的影像时, 表示的日期和时间是影像拍摄时的时间,而不是 其尺寸被变更时的时间。

# 影像的裁剪

使用下述操作步骤可以从经放大的影像裁剪出一 部分。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像并显示您要裁剪的一个。
- 2. 按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"裁剪",然后按
   [▶] 钮。
  - 此时裁剪框会出现。
  - 请注意,只有当有快 照影像显示在画面上 时本操作才有效。



- 4. 用变焦钮(≧ □) 放大或缩小裁剪框。
  - 影像越小, 裁剪框的大小越受限制。

- **5.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮上、下、左、右移动裁剪框,直到要抽取的影像区域包含在框中为止。
- 6. 按 [SET] 钮抽取围在裁剪框内的影像部分。
  - 在上述操作中按 [MENU] 钮能随时取消操作。

#### **)))** 重要! (((

- 裁剪影像会产生含有裁剪后影像的新文件。而原 影像的文件仍保留在存储器中。
- •注意,下述类型的影像不能裁剪。
  - 2560×1712像素 (3:2) 的影像。
  - 一 动画影像和录音文件图标。
- 一使用其他相机拍摄的影像。
- 当存储器剩余容量不足以保存裁剪后的影像时不 能执行裁剪操作。
- 在相机的显示画面上显示经裁剪的影像时,表示的日期和时间是影像拍摄时的时间,而不是影像被裁剪时的时间。

## 动画的播放

按照下述操作步骤能够播放在动画方式中拍摄的动 画。

1. 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮在显示 屏画面上卷动影像直 到所需要的动画出现 为止。



- 2. 按 [SET] 钮。
  - 动画开始播放。
  - 在动画播放过程中您可以执行以下操作。

要执行:	如此操作:
动画的快进或快退	按住 [◀] 或 [▶] 钮。
暂停及恢复动画播放	按 [SET] 钮。
暂停过程中向前或向后跳 过一帧画面	按[◀]或[▶]钮。
取消播放	按 [MENU] 钮。
调节音量	按 [▲] 或 [▼] 钮。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

• 只能在播放或暂停过程中调节音量。

## 显示9幅影像画面

按照下述操作步骤能够在显示屏上同时显示九幅 影像。

## 1. 在PLAY方式中,按变焦钮(≥≥)。

- 此时9幅影像画面会出现,在第2步时显示在画面上的影像会处于中心并且框有选择框。
- 9幅影像画面上的 指示符表示录音文件(第 125页)。
- 若存储器中的影像少于九幅,则影像从左上角开始显示。选择框将位于在切换至9幅影像画面之前显示屏上表示的影像上。

2. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及
[▶] 钮将选择框移动至所需要的影像处。当选择框处于右列中时按 [▶] 钮或当选择框处于左列中时按 [◀] 钮会卷动至下个九幅影像画面。



范例:存储器中有20幅影像并且影像1首先显示时

17	7	18	19		6	7	8		15	16	17
20	)	1	2	_	9	10	11		18	19	20
3		4	5	`	12	13	14	,	1	2	3

3. 按 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 以外的任意钮会显示 选择框所在位置影像的原尺寸版。

## 日历画面的显示

按照下述操作步骤能够显示单月日历。日历上每 天显示当天拍摄的第一幅影像,便于您寻找需要的影 像。

- **1.** 在PLAY方式中,按 [▲] (♥ □) 钮。
  - 请使用第142页上"日期格式的变更"一节中的操作指定日期格式。
  - 日历画面上显示的各 日期中的影像是当天 拍摄的第一幅影像。



- 要退出日历画面时,按 [MENU] 钮或 [DISP]。
- 日历画面上的 ☑ 指示符表示录音文件(第125页)。
- 当日期中含有本相机不能显示的数据时,影像显示位置会出现 ☑。

- 2. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮将选择框移动至要 检视其影像的日期,然后按 [SET] 钮。
  - 所选日期中拍摄的第一幅影像被显示。

## 幻灯片的放映

幻灯片功能以固定间隔依顺序自动显示影像。







- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"幻灯片",然后按
   □
   □
   □

# 3. 请用显示屏上出现的画面来配置影像、时间及间隔设定。

影像	全部影像 显示相机存储器中的所有影像。     一幅影像 显示一幅特定影像。     最爱 显示FAVORITE文件夹中的所有影像。
时间	用 [◀] 及 [▶] 钮指定所需要的播放时间(1至 5分钟,或者10、15、30 或60分钟)。
间隔	用[◀]及[▶] 钮指所需要的间隔时间(最大,或1至30秒)。 • 在播放间隔被选择为"最大"的情况下,当播放到动画文件时,只显示动画的第一帧。

# **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"开始",然后按 [SET] 钮。

• 幻灯片便会开始放映。

## 5. 要停止幻灯片时,按 [SET] 钮。

您为"时间"指定的时间经过后,幻灯片也将自动停止放映。

#### **DD** 重要! (((

- 注意影像正在变换时所有按钮都不起作用。请等 到影像停止之后再执行按钮操作,或按住按钮直 到影像停止为止。
- •在幻灯片放映过程中,按[◀]钮可卷回上一幅影像,而按[▶]钮可卷至下一幅影像。
- 当幻灯片放映到动画文件时,只播放动画及其配 音一次。
- 当幻灯片放映到录音文件或配音快照时,只播放声音一次。
- 当幻灯片的"间隔"设定被指定为"最大"时, 动画、配音快照及录音文件的声音不播放。对于 所有其他"间隔"设定,动画及所有声音(动 画、配音快照、录音文件)无论多长都会播放。
- •声音播放过程中,用[▲]及[▼]钮可以调节音量。
- 从其他数码相机或电脑复制的影像可能会在幻灯 片放映过程中需要比您指定的间隔更长的时间才 能出现。
- •显示屏上表示有指示符时,按[DISP] 钮可以将其清除(第27页)。

• 当"影像"选项被选为"一幅影像"时放映幻灯片,放映到动画时,该动画将反复播放,播放的次数由"时间"决定。

# 相片架功能的使用

"相片架"功能可让您指定当相机安置在其USB底座时相机的显示屏上显示什么。您可以放映相片架幻灯片而不用担心剩余电池电量,您还可以指定显示特定影像。相片架功能根据幻灯片的设定而执行。有关如何根据需要配置幻灯片设定的说明请参阅第118页。

- 1. 关闭相机电源。
- 2. 将相机安置在USB底座上。
  - 不要在开机的情况下将相机放置在USB底座上。
- 3. 按USB底座上的 [PHOTO] 钮。
  - 此时相片架幻灯片便会 使用您指定的影像开始 放映(第119页)。



- 按 [MENU] 钮显示配置幻灯片设定的画面。要重新开始放映幻灯片时,请在选单画面显示时按 [MENU] 钮或选择"开始"后按 [SET] 钮。
- 声音播放过程中,用[▲]及[▼]钮可以调节音量。
- **4.** 要停止放映相片架幻灯片时,再次按 [PHOTO] 钮。

### ▶▶ 重要! ◀◀

•相片架功能的幻灯片正在放映时电池不被充电。 要对电池进行充电时请停止放映幻灯片。

## 画面影像的旋转

使用下述操作能够将影像旋转90度并随影像登录 旋转信息。影像经旋转后,其将以其旋转后的方向显 示。

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"旋转",然后按 [▶] 钮。
  - 请注意,只有当有快照影像显示在画面上时本操作才有效。
- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮在显示屏上卷动影像直到您要 旋转的影像出现为止。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "旋转",然后按 [SET] 钮。
  - 每次按 [SET] 钮都会 使影像旋转90度。



**5.** 完成设定的配置后,按 [MENU] 钮退出设定画面。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 不能旋转受保护的影像。要旋转此种影像时必须 首先解除保护。
- 由其他种类的数码相机拍摄的数码影像可能会无法旋转。
- 不能旋转动画影像或录音文件图标。
- 即使影像已旋转,当影像出现在下列任何画面上时亦会显示未经旋转的版本。
  - 一启动画面
  - 一9幅影像画面\*
  - 一日历中的影像\*
  - \*单独显示时旋转版影像会出现。

# 旋动影像功能的使用

旋动影像功能在显示屏上循环显示影像,最后在 某幅影像上停止。最后显示的影像是随机的。

- **1.** 相机处于关机状态下时,在按住 [◀] 钮的同时按 [▶] (PLAY) 钮开机。
  - 请一直按住 [◀] 钮直到影像出现在显示屏上。
  - 此时旋动影像操作便会开始,影像在画面上卷动,最后停止在一幅影像上。
- 2. 按 [◀] 或 [▶] 钮可重新开始旋动影像操作。
- **3.** 要停止旋动影像操作时,按 [♠] (REC) 钮进 人目前选择的拍摄方式或按电源钮关闭相机电 源。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 旋动影像功能不播放动画文件或显示录音文件图标。
- 当仅有一幅快照影像存在时旋动影像功能不起作用。
- 旋动影像动作过程中,若显示到已旋转的影像,则未经旋转的版本会出现(第121页)。
- 请注意,旋动影像功能只能显示本相机拍摄的影像。当存储器中有其他种类的影像存在时,旋动影像功能可能不会正常动作。
- 若在最后一幅影像出现后约一分钟内不再次开始 另一次旋动影像操作,则相机将自动取消旋动影 像操作并进入通常的PLAY方式。
- 当 "REC/PLAY"设定选择为"开机"或"开机 /关机"时(第146页)可以使用旋动影像功能。

## 如何为快照配音

"拍后录音"功能使您能够为拍摄后的快照配音。 您还可以重录配音快照的配音(有 ▶ 图标标记的影像)。

- 音响格式: WAVE/ADPCM记录格式 此为Windows操作系统的标准录音格式。 WAVE/ADPCM文件的扩展名为".WAV"。
- •录音时间: 每幅影像最长约30秒钟
- •音响文件大小: 约120KB(录音30秒,每秒约4KB)

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮卷动快照直到您要配音的快照出现为止。
- 2. 按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"配音",然后按
   [▶] 钮。



- 4. 按快门钮开始录音。
- 5. 录音会在30秒钟后或您按快门钮时停止。

# 如何重新录音

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮卷动快照直到您要为其重新录音的快照出现为止。
- 2. 按 [MENU] 钮。
- **3.** 选择"显示"标签,选择"配音",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除",然后按 [SET] 钮。
  - 若您只想删除配音而不进行重新录音,则在此处 按 [MENU] 钮完成此操作。
- 5. 按快门钮开始录音。
- 6. 录音会在30秒钟后或您按快门钮时停止。
  - 以前的录音被删除,而被新的录音取代。

#### **)))** 重要! (((

- 要将位于相机前面的麦克风对准音源。
- 应小心不要让手指挡住 麦克风。
- 当相机距离音源过远 时,将得不到好的录音 效果。
- 录音完毕后 **□** (音响) 图标会出现在显示屏上。
- 剩余存储容量不足时将无法进行录音。
- 本相机不支持下述类型的录音。
- 为动画影像配音。
- 一 为受保护的快照配音 (第130页)。
- •被重新录音或被删除的音响不能复原。在重新录音或删除之前一定要确认该音响已不再需要。



# 录音文件的播放

执行下述操作步骤来播放录音文件。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮显示您要播放的录音文件(标记有 型 的文件)。
- 2. 按 [SET] 钮。
  - 录音文件开始通过相 机的扬声器播放。
  - 在放音过程中您可以 执行以下操作。



要执行:	如此操作:
放音的快进或快退	按住 [◀] 或 [▶] 钮。
暂停及恢复放音	按 [SET] 钮。
调节音量	按 [▲] 或 [▼] 钮。
取消播放	按 [MENU] 钮。

#### ▶▶ 重要! (((

- 只能在播放或暂停过程中调节音量。
- •若录音中含有索引标记(第97页),则通过暂停播放后按 [◀] 或 [▶] 钮可以跳至目前播放位置前面或后面的索引标记处。然后,按 [SET] 钮从索引标记处开始重新播放。

# 文件的删除

您既可删除单个文件,也可删除目前存储器中的 全部文件。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 请注意,文件删除操作不能取消。一旦删除一个文件,其便会消失。因此,在删除前必须确认您已不再需要该文件。尤其要删除全部文件时,在删除前应检查保存的所有文件确认其是否需要。
- 受保护的文件不能删除。要删除受保护的文件必须首先将其解除保护(第130页)。
- 当存储器中的所有文件都被保护时,不能进行文件删除(第131页)。
- 删除配音快照会将影像文件及其附随的音频文件 双方都删除。
- •本节中介绍的操作步骤不能用于从FAVORITE文件夹删除影像。有关删除FAVORITE文件夹中文件的详细说明,请参阅第131及第134页。

# 如何删除单个文件

**1.** 在PLAY方式中,按 [▼](**; 血**)钮。



- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动文件并显示您要删除的影像。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除"。
  - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择"取消"。
- 4. 按 [SET] 钮删除文件。
  - 若需要, 反复执行第2步至第4步删除其他文件。
- 5. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

#### 文件的删除

# 如何删除全部文件

- 1. 在PLAY方式中,按[▼](5 仙)钮。
- **2.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除所有文件"后按 [SET] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"是"。
  - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择"否"。
- 4. 按 [SET] 钮删除全部文件。
  - 所有文件被删除后, "没有文件。"信息会出现在显示屏上。

使用本相机的文件管理功能能够简单地管理文件。 您可以保护文件以防被删除,以及将所需要的文件存入 相机的内藏存储器中。

# 文件夹

本相机自动在内藏闪光存储器或存储卡上建立文 件夹。

# 存储器中的文件夹及文件

您拍摄的影像会自动存入文件夹中,文件夹名为一个序列编号。存储器中最多同时能有900个文件夹。 文件夹名如下所示生成。

范例: 第100个文件夹的名称

100 CASIO | | | 序列编号(3位数) 各文件夹最多能保存9,999个文件。

要在文件夹中保存第10,000个文件时会使下一个序 列编号的文件夹被建立。文件名如下所示生成。

范例:第26个文件的名称



- 当您在电脑上阅览文件夹及文件时,此处说明的文件 夹及文件名会显示。有关相机如何显示文件夹及文件 名的详情,请参阅第26页。
- 在一个存储卡上能够储存的文件的实际数量取决于影像尺寸、像质、存储卡的容量等等。
- 有关文件夹结构的详细说明请参阅第177页上的"存储器文件夹结构"一节。

# 文件的保护

一旦将文件保护之后,其便不能被删除(第127页)。既可以对个别文件进行保护,也可以通过一个操作保护存储器中的全部文件。

# 如何保护单个文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"保护",然后按
   [▶] 钮。



**3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动文件并显示您要保护的文件。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "开",然后按 [SET] 钮。
  - 受保护的文件以 🚾 标记表示。
  - 要解除文件的保护时,在第4步选择"关",然后按 [SET] 钮。



5. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

# 如何保护存储器中的全部文件


- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"保护",然后按[▶]
   钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"所有文件:开",然后按 [SET] 钮。
  - 要解除所有文件的保护时,在第3步中按 [SET] 钮 使设定表示为"所有文件:关"。
- 4. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

## FAVORITE文件夹的使用

您可以将风景照、全家照或其他特别的影像从文件储存文件夹(第178页)复制于内藏存储器中的FAVORITE文件夹中(第178页)。FAVORITE文件夹中的影像不会在通常的播放中显示,因此有助于您在携带相机时保持您个人影像的隐私。FAVORITE文件夹中的影像不会在更换存储卡时被删除,因此可以总是保持在手边。

# 如何将文件复制于FAVORITE文件夹

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"最爱",然后按
   □ 钮。



- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "登录",然后按 [SET] 钮。
  - 内藏存储器或装入的 存储卡上的文件名出 现。



- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要复制于FAVORITE文件 夹的文件。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"登录",然后按 [SET] 钮。
  - · 显示的文件被复制于FAVORITE文件夹。
- **6.** 复制了所有需要的文件后,用 [▲] 及 [▼] 钮选择"取消",然后按 [SET] 钮退出。

#### DD 注 (((

- 通过上述操作复制影像文件会在FAVORITE文件 夹中产生一个320×240像素的QVGA尺寸影像文 件。
- 复制于FAVORITE文件夹的文件会自动被赋予一个为序列编号的文件名。虽然序列编号从0001开始最大可以到9999,但实际最大编号取决于内藏存储器的容量。能够保存在内藏存储器中的影像数的限度依各影像的大小以及其他因素而定。

#### ▶▶ 重要! ((€

- •请注意,已复制至FAVORITE文件夹后尺寸被变 更的影像不能返回其原尺寸。
- FAVORITE文件夹中的文件不能复制到存储卡上。

# 如何显示FAVORITE文件夹中的文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按[▶]
   钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
  - 若FAVORITE文件夹中没有文件, "没有最爱文件!"信息会出现。
- **4.** 用 [▶](向前)及 [◀] (向后)钮卷动 FAVORITE文件夹中 的文件。



FAVORITE文件夹图标

5. 阅览完毕文件后,按 [MENU] 钮两次退出。

#### **DDD 重要! 444**

•注意FAVORITE文件夹只在相机的内藏存储器中建立。使用存储卡时,存储卡上不会建立 FAVORITE文件夹。要在电脑画面上阅览 FAVORITE文件夹中的内容时,必须在将相机安置在USB底座上并开始数据通信(第165、171页)之前从相机取出存储卡(若装有存储卡)。

## 如何从FAVORITE文件夹删除文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
- 4. 按 [▼] (4 ′ ′ ′ ′ ) 钮。
- **5.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要从FAVORITE文件夹中删除的文件。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除",然后按 [SET] 钮。
  - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择 "取消"。
- 7. 删除了所有要删除的文件后,用 [▲] 及 [▼] 钮 选择"取消",然后按 [SET] 钮退出。

# 如何从FAVORITE文件夹删除全部文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按[▶]
   钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
- 4. 按 [▼] (4 ′ ′ ′ ′ ′ ) 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除所有文件",然后按 [SET] 钮。

### ▶▶ 重要! ◀◀

• 不能使用第127页上的删除操作来从FAVORITE文件夹删除影像。但执行格式化操作(第147页)会删除FAVORITE文件夹中的文件。

## 声音设定的配置

打开相机电源、将快门钮按下一半或按到底或进 行键钮操作时相机播放的声音可分别进行配置。

# 如何配置声音设定

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"操作音",然后按
   □
   □
   □
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择要配置其设定的声音,然后按 [▶] 钮。

4. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
选择内藏声音	声音1至声音5
关闭声音	关

# 如何设定音量大小

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"操作音",然后按
   □ 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"音量"。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮指定音量设定,然后按 [SET] 钮。
  - 音量可在0(无声音)至7(最大音)的范围内设定。

## 如何为启动画面指定影像

您可以将自己拍摄的影像指定为启动画面影像,每当您按电源钮或 [▲] (REC) 钮打开相机电源时,该影像便会在显示画面上出现。按 [▶] (PLAY) 钮打开相机电源时启动画面影像不会出现。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"启动画面",然后按
   □ 钮。
- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要用作启动画面影像的影像。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

要执行:	选择此设定:
使用目前显示的影像作为启动画 面影像	开
取消启动画面	关

### ▶▶ 重要! ◀◀

- 下述类型的影像可以选择用作启动影像
- 一相机的内藏影像
- 一一幅快照
- 一配音快照的影像部分
- 其文件大小小于内藏存储器中可使用的剩余容量的动画
- 在启动画面存储器中一次只能储存一幅影像。选择一幅新的影像会覆盖已保存在启动画面存储器中的影像。因此,若要想返回至先前的启动影像,必须在相机的标准影像存储器中保留有其独立的拷贝。
- 启动影像会被内藏存储器格式化操作(第147页) 删除。
- 若向启动影像存储器保存配音快照,则启动过程中启动影像显示时影像的声音不会播放。

# 关机影像设定的配置

关机影像功能可用于配置相机,使其每当您关闭 相机电源时在画面上显示相机影像存储器中保存的一 个指定快照或动画。

# ■如何配置关机影像设定

- **1.** 用USB电缆将相机连接到电脑上(第165,171页)。
- **2.** 将要用作关机影像的影像文件移动至相机内藏 闪光存储器的顶层(根)文件夹。
  - 若电脑配置为隐藏文件扩展名,则文件的扩展名不会出现。

范例: CIMG0001

若关机影像保存在存储卡中,则必须在从相机取出存储卡之前将影像复制至内藏存储器。

## 3. 将影像文件的文件名变更为下列之一。

快照影像: ENDING.JPG 动画影像: ENDING.AVI

• 若电脑配置为隐藏文件扩展名,则不需要输入文件 扩展名(JPG或AVI)。

文件名: ENDING

 现在当您关闭相机电源时,在上述操作中指定的 关机影像便会出现在显示屏上。

#### ▶▶ 重要! (((

- 格式化相机的闪光存储器会删除关机影像(第147页)。
- 静止及动画关机影像都存在时,只有动画会被使用。
- 注意,关机影像显示操作一旦开始便不能中断。 因此,使用动画文件作为关机影像时,应选择一个相对较短的动画。
- 即使所选影像是由本相机拍摄的,但若用影像编辑软件修改过,其也可能会无法正常显示。
- 如果您选择了使用"画面影像的旋转"(第121页) 一节中介绍的操作旋转过的影像,则作为关机影像显示时,其将以原(未经旋转的)方向出现。

#### DD 注 (((

 要禁止关机影像的显示时,请把目前关机影像的 文件名从ENDING.JPG或ENDING.AVI变更为其 他名称。或者将目前的关机影像从闪光存储器中 删除。

# 文件名序列编号生成方法的指定

使用下述操作指定用于文件名的序列编号的生成 方法(第129页)。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"文件编号",然后按
   □ 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

对新保存的文件如此生成编号:	选择此设定:
无论文件是否被删除或存储卡是否 被更换,记忆上一个文件使用的编 号并加1。	继续
找到目前文件夹中最大的文件编号 并加1。	复位

## 闹铃的使用

闹铃最多能设定三个。到达您指定的时间时,相 机会鸣音并显示指定的影像。指定动画或配音快照会 在指定的闹铃时间播放影像以及声音。指定录音文件 会播放录音。

- •闹铃最多能配置三个,名称分别为"闹铃1"、"闹铃2"及"闹铃3"。
- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"闹铃",然后按[▶]
   钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要配置其设定的闹铃(1,2或3),然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要改变的设定,然后用 [▲] 及 [▼] 钮改变所选设定。
  - 您既可以设定闹铃时间也可以配置闹铃是只鸣音 一次(一次)还是在每天相同的时间鸣音(每 日)。您还可以开启或解除闹铃。

- 5. 按 [DISP] 钮。
  - 若您要配置不带影像的闹铃,则按 [SET] 钮而非 [DISP] 钮。
- **6.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择到达闹铃时间时出现的场景,然后按 [SET] 钮。
- 7. 全部设定准确无误后,按 [SET] 钮。

#### **)**))注(((

• 在相机关机的情况下,到达闹铃时间时,闹铃会鸣音约1分钟(或直到您中途手动将其停止)。闹铃鸣音后相机自动开机。要在开始鸣音后停止闹铃,请按任意钮。如果当闹铃鸣响时相机安置在USB底座上,通过按USB底座上的 [USB] 钮或[PHOTO] 钮、或相机上的任意钮可以停止闹铃。

#### **)))** 重要! (((

- 注意只要下述条件之一存在,到达闹铃时间时闹 铃便不会鸣响。
- 当相机开机时
- USB数据通信操作正在进行时
- 一相片架操作正在进行时

# 时钟的设定

本节中介绍的操作用于选择本地时区,以及改变其日期及时间设定。若您只想改变时间及日期设定,不改变本地时区,则请只执行"如何设定目前时间及日期"(第142页)一节中的操作。

#### ▶▶ 重要! (((

• 在改变日期及时间设定之前必须选择本地时区 (您目前所在的时区)。否则,当您选择其他时区 时,时间及日期设定将自动改变。

# 如何选择本地时区

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
   [▶] 钮。
  - 此时画面上会显示目前的世界时区。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"本地", 然后按 [▶] 钮。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"城市",然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择含有您要用作本地时区的场所的地区,然后按 [SET] 钮。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的城市,然后按 [SET] 钮。
- 7. 城市选择完毕后,按 [SET] 钮作为本地时区登录该时区。

# 如何设定目前时间及日期

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"调节时间",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 设定目前日期及时间。

若需要:	按钮操作:
改变目前光标位置的设定	按 [▲] 或 [▼] 钮。
在设定间移动光标	按 [◀] 或 [▶] 钮。
选换12小时及24小时时制	按 [DISP] 钮。

**4.** 所有设定准确无误后,按 [SET] 钮登录设定并退出设定画面。

# 日期格式的变更

共有三种不同的日期显示格式供您选择。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"日期样式",然后按
   [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。 范例: 2005年12月24日

要如此显示日期:	选择此格式:
05/12/24	年/月/日
24/12/05	日/月/年
12/24/05	月/日/年

## 世界时间的使用

旅行途中等时,您可以使用世界时间画面来选择 时区并立刻改变相机时钟的时间设定。世界时间可以 从32个时区中的162个城市中进行选择。

# 如何显示世界时间画面

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"世界"。

若需要:	选择此设定:
显示本地时区中的时间	本地
显示世界时间画面上目前选择的时 区中的时间	世界

4. 按 [SET] 钮退出设定画面。

# 如何配置世界时间设定

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"世界",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "城市",然后按 [▶] 钮。
  - 要配置夏令时设定时, 请选择"DST"后选择 "开"或"关"。



- 有些地区在夏季月份中使用夏令时把时间拨快1个小时。
- 夏令时使用与否取决于当地习惯与法律。

5. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择所需要的 地区,然后按 [SET] 钮。



- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择需要的城市,然后按 [SET] 钮。
- 7. 设定完毕后,按 [SET] 钮采用并退出设定画面。

## 如何变更显示语言

您可以使用下述操作选择十种语言之一作为显示语言。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"Language",然后按[▶] 钮。
- **3.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

# 显示屏亮度的变更

使用下述操作步骤可以在两个等级间选换显示屏的亮度。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"画面",然後按[▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然後按 [SET] 钮。

要设定的显示屏亮度的等级:	选择设定:
标准亮度	标准
高亮度	亮

# USB端口协议的变更

要改变与电脑、打印机或其他外接设备连接时相 机的USB端口使用的通信协议时,请按照下述步骤进 行操作。请选择与要连接的设备一致的协议。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"设置"标签,选择"USB",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要连接此种设备时:	选择此设定:
电脑或USB DIRECT-PRINT 兼容打印机(第159页)	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)
PictBridge兼容打印机 (第159页)	PTP (PictBridge)*

\*"PTP"代表"Picture Transfer Protocol"(图像传输协议)。

- Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) 使相机将电脑识别为外接存储设备。通常从相机向电脑传送影像(使用附带Photo Loader应用程序) 时请使用此设定。
- PTP (PictBridge) 简化了影像数据向连接设备的传输操作。

# [♠] (REC) 及 [▶] (PLAY) 钮开机/关机 功能的配置

使用下述操作步骤可以为 [▲] (REC) 及 [▶] (PLAY) 钮配置开机及/或关机功能。配置后按此二钮时,相机电源便会打开及/或关闭。

- 1. 按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"REC/PLAY",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要配置的操作:	应选择的设定:
按 [ <b>▲</b> ] (REC) 钮或 [ <b>▶</b> ] (PLAY) 钮时开机(但不关机)	开机
按 [ <b>▲</b> ] (REC) 钮或 [ <b>▶</b> ] (PLAY) 钮时开机或关机。	开机/关机
按 [▲] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮时相机不开机或关机	解除

#### **)))** 重要! (((

- "开机/关机"被选择时,在REC方式中按 [▲] (REC) 钮或在PLAY方式中按 [▶] (PLAY) 钮会关闭相机的电源。
- 在PLAY方式中按 [▲] (REC) 钮会将相机切换至目前选择的拍摄方式,而在REC方式中按 [▶] (PLAY) 钮会将相机切换至PLAY方式。

#### DD 注 (((

• 初始缺省设定是"开机"。

# 内藏存储器的格式化

格式化内藏存储器会删除其保存的所有数据。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 请注意,通过格式化操作删除的数据不能复原。 在格式化之前必须检查确认您已不再需要存储器 中的任何数据。
- 格式化内藏存储器将删除以下内容。
  - 一受保护的影像
- FAVORITE文件夹中的影像
- BEST SHOT方式用户设置
- 一 启动画面影像
- 一 关机影像
- 1. 检查确认相机中未装有存储卡。
  - 如果相机中装有存储卡,则将其取出(第151页)。
- 2. 按 [MENU] 钮。
- **3.** 选择"设置"标签,选择"格式化",然后按 [▶] 钮。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"格式化",然后按 [SET] 钮。
  - 要退出格式化操作而不进行格式化时,选择"取消"。

# 存储卡的使用

通过使用市卖存储卡(SD存储卡或MultiMediaCard)可以扩展相机的储存容量。您还可以从内藏闪光存储器向存储卡或从存储卡向内藏闪光存储器复制文件。



- 通常,文件被存入内藏闪光存储器。但当您插入存储 卡时,相机会自动将文件存入存储卡。
- 请注意,当相机中装有存储卡时不能将文件存入内藏存储器。

#### ▶▶ 重要! (((

- 在本相机上只能使用SD存储卡或 MultiMediaCard。使用任何其他类型的卡时不能 保证其正常动作。
- 有关如何使用存储卡的说明,请参阅存储卡附带的说明书。
- 使用有些类型的存储卡时, 存取速度会较慢。
- 有些种类的存储卡在记录数据时会花较长的时间,并导致动画帧丢失。拍摄过程中,当有帧丢失时
   会在显示屏画面上闪动予以告知。
- SD存储卡上有一个写保护开关,其可用于保护存储卡上的数据,防止影像数据被意外删除。但请注意,如果您对SD存储卡设置了写保护,当您要向其保存影像、对其进行格式化或删除其中文件时,必须解除其写保护。
- 静电荷、数字噪音或其他电磁现象会使数据破损 甚至丢失。因此必须在其他媒体(CD-R、CD-RW、MO盘、电脑硬盘等)上保持重要数据的备 份。

#### 存储卡的使用

# 存储卡的使用

#### **)))** 重要! (((

- 在插入或取出存储卡之前必须关闭相机电源。
- 必须以正确的方向将卡插入。在卡槽中感到有阻力时,切勿强行将卡插入。

# 如何将存储卡插入相机

1. 依箭头所示方向推动 电池盖,然后将其翻 开。



2. 装人存储卡时,以其 背面与相机显示屏朝 向相同的方向将其小 心地插人卡槽。存储 卡要插到底直到听见 喀嚓声固定到位为 止。





3. 翻回电池盖,然后依 箭头所示方向将其推 回原位盖严。



# 如何更换存储卡

1. 向相机内按存储卡后 松开。这会使存储卡 从相机部分伸出。



- 2. 从卡槽拔出存储卡。
- 3. 装入另外一张存储卡。

#### **)))** 重要! (((

- 切勿在相机的卡槽中插入存储卡以外的任何其他物品。否则有损坏相机及存储卡的危险。
- 若万一有水或其他异物进入卡槽,应立即关闭相机电源,取出电池,然后与您的经销商或就近的卡西欧(CASIO)特约服务中心联系。
- 当绿色操作灯闪动时切勿从相机取出存储卡。否则可能会使文件保存操作失败,甚至损坏存储卡。

# 存储卡的格式化

格式化存储卡将删除其中保存的所有数据。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 必须用本相机格式化存储卡。在电脑上格式化存储卡后再在本相机上使用会降低相机的数据处理速度。对于SD存储卡,在电脑上格式化会造成SD格式的不一致,其会产生兼容问题、操作问题等。
- 请注意,通过存储卡格式化操作删除的数据不能复原。在格式化之前必须检查确认您已不再需要存储卡中的任何数据。
- 格式化保存有文件的存储卡会删除其中的全部文件,即使受保护(第130页)的文件也不例外。

# 存储卡的使用

# ■如何格式化存储卡

- 1. 将存储卡装入相机。
- 2. 打开相机电源, 然后按 [MENU] 钮。
- 3. 选择"设置"标签,选择"格式化",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"格式化",然后按 [SET] 钮。
  - 要退出格式化操作而不格式化存储卡时,选择 "取消"。

# ■存储卡注意事项

- 若存储卡开始表现异常,通过对其进行格式化可以使 其恢复正常。但是,建议您在远离家或公司的情况下 使用相机时总是携带一张以上的存储卡。
- 建议您在购买后首次使用新的存储卡之前,或当异常 影像的原因似乎是存储卡有问题时,对存储卡进行格 式化。
- 随着在SD存储卡上反复多次记录与删除数据,存储卡 会失去保持数据的能力。因此,建议定期重新格式化 SD存储卡。
- 在开始格式化操作之前,检查并确认电池已充满电。 格式化操作过程中的断电会造成格式化不完全,甚至 损坏存储卡使其无法使用。

# 文件的复制

使用下述操作在内藏存储器及存储卡间复制文件。

#### ▶▶ 重要! ◀◀

- 只有用本相机录制的快照、动画文件、配音快照 及录音文件能够复制。其他文件不能复制。
- FAVORITE文件夹中的文件不能复制。
- 复制配音快照会将其影像文件及音频文件均复制。

如何将内藏存储器中的全部文件复制于存储卡

- 1. 将存储卡装入相机。
- 2. 打开相机电源,然后进入PLAY方式并按 [MENU] 钮。

3. 选择"显示"标签, 选择"复制",然后按 [▶] 钮。



- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "内藏存储器→存储卡", 然后按 [SET] 钮。
  - 复制操作开始,显示屏上会显示"正在处理。。。 请稍候。。。"信息。
  - 复制操作完毕后,显示屏会表示文件夹中的最后一个文件。

### 存储卡的使用

# 如何将一个指定文件从存储卡复制于内藏存储器

- **1.** 执行"如何将内藏存储器中的全部文件复制于存储卡"一节中的第1至第3步操作。
- 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "存储卡→内藏存储器", 然后按 [SET] 钮。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要复制的文件。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"复制", 然后按 [SET] 钮。
  - 复制操作开始,显示屏上会显示"正在处理。。。请稍候。。。"信息。
  - 复制操作完毕后,文件会再次出现在显示屏上。
  - 若需要, 反复执行第3至第4步复制其他影像。
- 5. 按 [MENU] 钮退出复制操作。

#### **DD** 注 (((

 文件将被复制到内藏存储器内名称中编号最大的 文件夹中。

本数码相机提供多种不同的打印其拍摄的影像的 方法。下面介绍三种主要打印方法。请使用最符合您 需要的方法。

# ■个人化打印服务

本相机的DPOF功能能指定打印影像以及打印份数。有关详细说明请参阅"DPOF"一节(第156页)。

#### **)** 注 (((

• 有些打印服务商可能不支持DPOF,或者可能支持 其他的打印协议。在这种情况下,请使用打印服 务商支持的协议来指定要打印的影像。

# ■直接在配备有卡槽,或支持USB DIRECT-PRINT或PictBridge的打印机上进行打印

使用相机的DPOF功能指定要打印的影像及各影像的打印份数后,只要将存储卡插入配备有卡槽的打印机中,或将相机与支持PictBridge或USB DIRECT-PRINT的打印机连接,便可进行打印。有关详细说明请参阅"DPOF"一节(第156页)以及"PictBridge或USB DIRECT-PRINT的使用"一节(第159页)。

# ■在电脑上打印

#### Windows用户

本相机附带有Photo Loader及Photohands应用程序(第189页),可以安装在Windows电脑上进行影像的传输、管理以及打印。有关详细说明请参阅"相机如何与Windows电脑配合使用"一节(第165页)及"CD-ROM光盘上的应用程序的安装"一节(第188页)。

#### Macintosh用户

本相机附带有Photo Loader for the Macintosh软件,安装后可以进行影像传输及管理,但不能打印。要在Macintosh电脑上打印时请使用相应的市卖软件。有关详细说明请参阅"相机如何与Macintosh电脑配合使用"一节(第171页)及"CD-ROM光盘上的应用程序的安装"一节(第188页)。

# **DPOF**

"DPOF"是"Digital Print Order Format"(数码打印顺序格式)的缩写,是一种存储卡或其他媒体的记录格式,可用于进行数码相机影像的打印并能指定打印份数。使用DPOF可以在DPOF兼容打印机或专业打印服务机上根据记录在存储卡上的文件名及份数设定打印影像。



对于本相机,您可以通过在显示屏画面上进行表示 来选择影像,而不必记住文件名以及其在存储器中的保 存场所等。

#### ■ DPOF设定



# 如何对单幅影像配置打印设定


- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
   选择"DPOF",然后按[▶]钮。



- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"选择影像",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示需要的影像。



- 5. 用 [▲] 及 [▼] 钮指定打印份数。
  - 打印份数最大可指定为99份。不打印影像时指定为00份。
- 6. 要在打印影像上打人日期印时,按 [DISP] 钮 使 図 出现。





- 不在打印影像上打入日期印时,按 [DISP] 钮 使 圖 消失。
- 要为其他影像配置打印设定时,反复执行第4至 第6步。
- 7. 所有设定配置完毕后,按 [SET] 钮采用。

# 如何配置全部影像的打印设定

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"DPOF",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"全部影像",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮指定打印份数。
  - 打印份数最大可指定 为99份。不打印影像 时指定为00份。



- **5.** 要在打印影像上打入日期印时,按 [DISP] 钮 使 圖 出现。
  - 🗊 表示日期印功能已开启。
  - 不在打印影像上打入日期印时,按 [DISP] 钮使 ☑ 消失。

6. 所有设定配置完毕后,按 [SET] 钮采用。

### ▶▶ 重要! ◀◀

- •打印完毕後DPOF设定不会自动被清除。也就是说,如果您不清除DPOF设定便执行另一次打印操作,打印将根据您上次配置的设定执行。如果要防止此种情况的发生,请执行"如何配置全部影像的打印设定"一节(第158页)中的操作并将打印份数变更为"00"。以后您便可以按照需要配置新的DPOF设定。
- 将存储卡送至个人化打印服务商时,必须告诉他们存储卡中含有已指定了要打印的影像及打印份数的DPOF设定。否则,打印服务商将会不顾您的DPOF设置而把所有的影像都打印出来,或日期可能不会被打印在照片上。
- 请注意,有些个人化打印服务商不提供DPOF打印服务。在委托打印之前请向服务商确认。
- 有些打印机有禁用日期印及/或DPOF的设定。有 关如何启用这些功能的详细说明请参阅打印机附 带的用户文件。

# PictBridge或USB DIRECT-PRINT的使用

相机可直接连接在支持 PictBridge或USB DIRECT-PRINT的打印机上,并使用相机 的显示屏画面及控制器执行影像 选择及打印操作。DPOF支持功 能(第156页)还能指定打印影 像以及打印份数。



- PictBridge是由Camera and Imaging Products Association (CIPA: 相机及影像产品协 会) 制定的标准。
- USB DIRECT-PRINT为由Seiko Epson Corporation公司提议的标准。




- 1. 按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"USB",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要连接此种设备时:	选择此设定:
电脑或USB DIRECT-PRINT 兼容打印机	Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)
PictBridge兼容打印机	PTP (PictBridge)

- Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) 使相机将电脑识别为外接存储设备。通常从相机向电脑传送影像(使用附带Photo Loader应用程序) 时请使用此设定。
- PTP (PictBridge) 简化了影像数据向连接设备的传输操作。

**4.** 使用相机附带的USB电缆将USB底座与打印机 连接。



- 同时也在USB底座上连接交流电变压器并将交流 电变压器插入电源插座。
- 若相机正在由电池供电而未使用交流电变压器,则请确认电池已充满电。
- 5. 将相机安置在USB底座上。
- 6. 打开打印机的电源。
- 7. 在打印机上装入打印用纸。

- **8.** 按USB底座上的 [USB] 钮。
  - 此时相机的显示屏画面上会出现打印选单。



- 9. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"纸面尺寸",然后按 [▶] 钮。
- **10.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择打印用纸的尺寸,然后按 [SET] 钮。
  - 下列为可选择的打印尺寸。

3.5"×5"

5″×7″

4"×6"


A4

8.5"×11"

使用打印机设定

- 选择"使用打印机设定"可使用打印机上选择的 打印纸尺寸进行打印。
- 可选择的打印纸尺寸设定依连接的打印机而不同。有关详情请参阅打印机附带的操作说明书。

# **11.** 用 [▲] 及 [▼] 钮指 定所需要的打印选 项。





- 如何打印多幅影像或所有影像:选择"DPOF", 然后按 [SET] 钮。选择此选项将打印由DPOF设定 选择的影像。有关详情请参阅第156页。
- 通过按 [DISP] 钮可选择是否在影像上打日期印。 図 图标表示日期印功能已打开。
- **12.** 在相机的显示屏画面上,用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "打印",然后按 [SET] 钮。
  - 此时打印便会开始,同时显示屏画面上会出现 "正在处理。。。请稍候。。。"信息。片刻后此信息 会消失,但打印操作仍会继续进行。打印过程中 按相机上的任何钮均会使该信息再次出现。
  - 打印完毕时打印选单会出现。
  - 如果在第11步中选择了"一幅影像",您可选择 另一幅打印影像,然后反复执行本步操作进行打印。

13. 打印完毕后,按USB底座上的 [USB] 钮后关闭相机电源。

# 日期印

下述的任何一项操作都可以把拍摄日期打印在影像中。在拍摄影像前在相机上设定正确的日期方可为影像印上正确的日期印。

- •用DPOF设定指定日期印(第156页)
  - 某些打印机的设定可能会使时间印及/或DPOF打印设定无效。有关如何使这些设定有效的详情,请参阅打印机附带的文件。
- 注意某些专业打印机服务不支持DPOF打印。在打印前请确认服务项目。
- 用本相机附带的Photohands软件指定日期印
- 有关详情请参阅Photohands用户说明书的第23页。 Photohands用户说明书以PDF文件形式收录在相机 附带的CD-ROM光盘上。
- 由打印服务打印时日期印的指定
  - 某些打印服务不支持日期印。有关详情,请向打印服 务商进行确认。

# ■打印须知

- 有关打印质量及用纸设定的说明,请参阅打印机附带的文件。
- 有关支持PictBridge及USB DIRECT-PRINT的型号及升级等的情报,请与您的打印机厂家联系。
- •打印正在进行时切勿拔下USB电缆,或执行任何相机 或USB底座操作。否则有可能会造成打印错误。

# **PRINT Image Matching III**

影像中含有PRINT Image Matching III数据(方式设定及其他 相机设置信息)。支持PRINT Image Matching III的打印机读取此数据并 相应调节打印影像。因此,打印出 的影像与您拍摄时的意愿完全吻 合。



\* Seiko Epson Corporation公司保有 PRINT Image Matching及PRINT Image Matching III的版权。

# **Exif Print**

Exif Print为受国际上 广泛支持的开放式标准文 件格式。此格式使以准确 的色彩拍摄及显示鲜明的 数码影像成为可能。使用 Exif 2.2时,文件中含有广 泛的拍摄条件信息,其能 被Exif Print打印机理解以 产生更漂亮的印刷影像。



#### ▶▶ 重要! ◀◀

• 有关市卖Exif Print兼容打印机型号的信息,请从 各打印机生产厂家取得。

# 如何在电脑上阅览影像

使用USB底座在相机与电脑间建立了USB连接后,您可以使用电脑阅览文件存储器中的影像并将其保存在电脑的硬盘或其他存储媒体上。为达到此目的,首先必须在电脑上安装相机附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)中收录的USB驱动程序。

请注意,所需要的操作步骤依电脑的操作系统是 Windows(参阅下述说明)还是Macintosh(参阅第171 页)而不同。

# <sup>\*</sup> 相机如何与Windows电脑配合使用

下述为在Windows操作系统电脑上阅览及复制文件的一般操作步骤。随后详细介绍各步骤。注意有关USB连接等的其他情报请务必参照电脑的附带文件。

- 1. 对于Windows 98、Me或2000操作系统的电脑,需要安装USB驱动程序。
  - •此操作仅需在首次与电脑连接时执行一次。
  - 对于Windows XP操作系统的电脑,不需要安装 USB驱动程序。



2. 用USB底座在相机与电脑间建立连接。



3. 按照需要阅览及复制影像。

#### ▶▶ 重要! (((


- 电池电力不足有可能会造成相机在数据通信过程中突然断电。因此,在数据通信过程中建议使用专用交流电变压器为相机供电。
- 若相机正在由电池供电而未使用交流电变压器, 则请确认电池已充满电。
- 要从相机的内藏存储器向电脑传送文件时,在将相机安置在USB底座之前必须确认相机中未装有存储卡。


在电脑上安装USB驱动程序之前,不要试图在相机与电脑间建立连接。否则,电脑将不能识别相机。

- Windows 98、Me及2000需要安装USB驱动程序。 在未首先安装USB驱动程序的情况下,不要在使用 上述操作系统之一的电脑上连接相机。
- Windows XP不需要安装USB驱动程序。


- **1.** 第一步操作依电脑上的操作系统是Windows 98, Me, 2000还是XP而不同。
  - 对于Windows 98/Me/2000操作系统
  - · 从第2步开始执行安装USB驱动程序。
  - 注意此处以在Windows 98上的安装步骤为例进行 说明。
  - 对于Windows XP操作系统
  - · 不需要安装USB驱动程序,直接跳至第6步。
- 2. 在电脑的CD-ROM光盘驱动器中插入附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)。
- 3. 在出现的选单画面上,单击"中文"。
- 4. 单击 [USB driver]、然后单击 [安装]。
  - 此时安装操作便会开始。
  - 下述操作步骤以在英文版Windows上安装为例进 行说明。

- 5. 在安装完毕后出现的画面上,勾选"Yes, I want to restart my computer now."核对框后单击 [Finish] 钮重新起动电脑。
  - 请注意,重新启动电脑时应将附带CD-ROM光盘 留在电脑的CD-ROM光盘驱动器中。请在电脑重 新启动后取出CD-ROM光盘。对于有些电脑,重 新启动后CD-ROM选单将会出现在画面上。此种 情况发生时,请单击[退出]钮关闭CD-ROM选 单,然后从电脑取出CD-ROM光盘。
- 6. 在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口上连接附带交流电变压器,然后再将交流电变压器插入家用电源插座。
  - 若相机正在由电池供电而未使用交流电变压器, 则请确认电池已充满电。
  - 注意交流电变压器的形状依相机的销售地而不同。






7. 在USB底座及电脑的USB端口上连接相机附带的USB电缆。




- 在USB底座或电脑上连接USB电缆时必须小心。 USB端口及电缆插头的形状不同,必须对正。
- USB电缆必须在端口中插牢,插到底。连接不正确会导致操作无法正确进行。

- **8.** 按相机的电源钮打开电源,然后按 [MENU] 钮。
- 9. 选择"设置"标签,选择"USB",然后按 [▶] 钮。
- 10. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)",然后按 [SET] 钮。
- 11. 关闭相机电源。
- 12. 将相机安置在USB底座上。
  - 切勿在相机电源打开的情况下将其安置在USB底 座上。



# 13. 按USB底座上的 [USB] 钮。

- 此时电脑画面上会出现"添加新硬件"对话框表示电脑自动检测到相机的文件存储器。安装完USB驱动程序后,当您执行上述操作建立USB连接时,"添加新硬件"对话框便不会再出现。
- 按 [USB] 钮进入USB方式,此时USB底座上的 [USB] 灯会点亮为绿色(第201页)。
- 此时,有些操作系统将显示"可移动磁盘"对话 框。若您的操作系统如此,请关闭此对话框。



### 14. 在电脑上,双击"我的电脑"。

• 若操作系统为Windows XP,则单击〔开始〕钮后 单击〔我的电脑〕。

# 15. 双击 "可移动磁盘"。

- 电脑会将相机的文件存储器识别为可移动磁盘。
- 16. 双击 "Dcim" 文件夹。
- 17. 双击含有所需影像的文件夹。
- 18. 双击要阅览的影像文件。
  - 有关文件名的信息,请参阅第177页上的"存储器文件夹结构"一节。

#### **)))** 注 (((

• 若在电脑上打开经旋转的影像,则未经旋转的原 版影像会出现(第121页)。从相机的存储器打开 的旋转影像或从电脑硬盘复制的旋转影像均将如 此。

# 19. 根据需要,按照操作系统执行下述操作之一保存文件。

#### ■ Windows 98、2000、Me

- 1. 右击相机文件存储器(可移动磁盘)中的 "Dcim"文件夹。
- 2. 在出现的捷径选单上,单击〔复制〕。
- 3. 双击〔我的文档〕将其打开。
- 4. 在我的文档的〔编辑〕选单上单击〔粘贴〕。
- "Dcim"文件夹(含有影像文件的文件夹)便会复制至"我的文档"文件夹中。

#### ■ Windows XP

- 1. 右击相机文件存储器(可移动磁盘)中的 "Dcim"文件夹。
- 2. 在出现的捷径选单上,单击〔复制〕。
- 3. 单击〔开始〕后单击〔我的文档〕。
- 4. 在我的文档的〔编辑〕选单上单击〔粘贴〕。
- "Dcim"文件夹(含有影像文件的文件夹)便会复制至"我的文档"文件夹中。

#### **DDD 重要! 444**

- 切勿使用电脑编辑、删除、移动或更名保存在相机文件存储器中的影像。否则由相机使用的影像管理数据可能会出现问题,导致无法在相机上显示影像或在相机上表示的影像相关数值上出现错误。因此,在执行任何编辑、删除、移动或更名操作之前必须将影像复制至电脑。
- **20.** 根据Windows操作系统的版本,按照下述操作之一结束USB连接。
  - 对于Windows 98/XP操作系统
  - 按USB底座上的 [USB] 钮并确认 [USB] 灯已熄灭 之后,从USB底座取下相机。
  - 对于Windows Me/2000操作系统
  - 单击电脑画面上工作列中的卡服务图标并解除赋 予相机的盘符。按USB底座上的 [USB] 钮并确认 [USB] 灯已熄灭之后,从USB底座取下相机。

# ■USB连接须知

- 切勿在电脑画面上显示同一幅影像过长时间。否则可能会使影像"烧"在显示屏上。
- •数据通信正在进行时切勿拔下USB电缆,或执行任何相机或USB底座操作。否则有可能会造成数据破损。

# <sup>\*</sup>相机如何与Macintosh电脑配合使用

下述为在Macintosh操作系统电脑上阅览及复制文件的一般操作步骤。

随后详细介绍各步骤。注意有关USB连接等的其 他情报请务必参照Macintosh电脑的附带文件。

#### ▶▶ 重要! ◀◀


- 本相机不支持操作系统为Mac OS 8.6以下或Mac OS X 10.0的Macintosh电脑。如果您的Macintosh电脑使用的是Mac OS 9或OS X(10.1, 10.2, 10.3或10.4以上)操作系统,则请使用该OS内藏的标准USB驱动程序。
- 1. 用USB底座在相机与Macintosh电脑间建立连接。




2. 按照需要阅览及复制影像。


#### ▶▶ 重要! ●●

- 要从相机的内藏存储器向电脑传送文件时,在将相机安置在USB底座之前必须确认相机中未装有存储卡。
- 1. 在USB底座的 [DC IN 5.3V] 接口上连接附带交流电变压器,然后再将交流电变压器插入家用电源插座。
  - 若相机正在由电池供电而未使用交流电变压器, 则请确认电池已充满电。
  - 注意交流电变压器的形状依相机的销售地而不同。






2. 在USB底座及电脑的USB端口上连接相机附带的USB电缆。



- 在USB底座或电脑上连接USB电缆时必须小心。 USB端口及电缆插头的形状不同,必须对正。
- USB电缆必须在端口中插牢,插到底。连接不正确会导致操作无法正确进行。

- **3.** 按相机的电源钮打开电源,然后按 [MENU] 钮。
- **4.** 选择"设置"标签,选择"USB",然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)",然后按 [SET] 钮。
- 6. 关闭相机电源。
- 7. 将相机安置在USB底座上。
  - 切勿在相机电源打开的情况下将其安置在USB底座上。



- 8. 按USB底座上的 [USB] 钮。
  - 按 [USB] 钮进入USB方式,此时USB底座上的 [USB] 灯会点亮为绿色(第201页)。
- 9. Macintosh电脑会将相机的文件存储器识别为磁盘。
  - · 磁盘图标的外观依Mac OS的版本而不同。
  - 每次在相机与Macintosh电脑间建立USB连接时, Macintosh电脑便会将相机的文件存储器识别为 磁盘。
- 10. 双击相机的文件存储器的磁盘图标,双击 "DCIM"文件夹,然后双击含有所需影像的 文件夹。

### **)**)) 注 (((

• 在Macintosh电脑上打开经旋转的影像时,未经旋转的原版影像将会出现(第121页)。但旋转影像的两个影像都已从相机存储器打开,并且经旋转的影像已被复制到Macintosh硬盘上。

#### 11. 双击要阅览的影像文件。

• 有关文件名的信息,请参阅第177页上的"存储器文件夹结构"一节。

12. 要将文件存储器中的所有文件复制到 Macintosh电脑硬盘时,将"DCIM"文件夹 拖至复制目的地文件夹。

#### **)))** 重要! (((

- 切勿使用电脑编辑、删除、移动或更名保存在相机的文件存储器中的影像。否则由相机使用的影像管理数据可能会出现问题,导致无法在相机上显示影像或在相机上表示的影像相关数值上出现错误。因此,在执行任何编辑、删除、移动或更名操作之前必须将影像复制至电脑。
- **13.** 要结束USB连接时,将代表相机的磁盘图标拖至回收筒。
- 14. 按USB底座上的 [USB] 钮。在确认 [USB] 灯未 点亮之后,从USB底座取下相机。

# ■USB连接须知

- 切勿在电脑画面上显示同一幅影像过长时间。否则可能会使影像"烧"在显示屏上。
- •数据通信正在进行时切勿拔下USB电缆,或执行任何相机或USB底座操作。否则有可能会造成数据破损。

# 能够从电脑执行的操作

下述为当相机与电脑间建立有USB连接时您能够 执行的操作。有关各操作的详细说明请参阅相关各 页。

- 以影集格式阅览影像
  - .....参阅第180页上的"影集功能的使用"一节。
- 以影集格式打印影像
  - ..... 参阅第180页上的"影集功能的使用"一节。
- 自动向电脑传送影像及管理影像
  - ..... 有关安装Photo Loader应用程序的说明,请参阅第 188页上的"CD-ROM上的应用程序的安装"一 节。
- 影像的润饰
  - ..... 有关安装Photohands应用程序的说明,请参阅第 188页上的"CD-ROM上的应用程序的安装"一 节。

# 如何使用存储卡向电脑传送影像

本节中的操作步骤介绍如何使用存储卡从相机向 电脑传送影像。

### 如何使用内藏有SD存储卡槽的电脑

直接将SD存储卡插入卡槽。


# 如何使用内藏有PC卡槽的电脑

使用市卖的PC卡适配器(SD存储卡或MMC用)。 有关详细说明请参阅PC卡适配器及电脑附带的用户说 明书。



#### 如何使用市卖SD存储卡读/写机

有关使用方法的详细说明请参阅S D 存储卡读/写机附带的用户文件。



# 如何使用市卖PC卡读/写机及PC卡适配器(SD存储卡及MMC用)

有关使用方法的详细说明请参阅PC卡读/写机及 PC卡适配器附带的用户文件。



# 存储器中的数据


储存在存储器上的用本相机拍摄的影像及其他数据均使用DCF(Design rule for Camera File system(相机文件系统用设计方案))通信协议。DCF通信协议是为在数码相机与其他设备间能更简单地交换影像及其他数据而设计的。

# DCF通信协议

DCF设备(数码相机、打印机等)间能简单地交换影像。DCF通信协议定义了影像文件数据格式及文件存储器的文件夹结构,因此影像可以用其他厂家的DCF相机阅览,或在DCF打印机上打印。

# 存储器文件夹结构

# ■文件夹结构



\* 这些文件夹仅能在内藏存储器中建立。

# ■ 文件夹及文件内容

- DCIM文件夹 保存所有数码相机文件的文件夹
- 存储文件夹 由数码相机建立的用于保存文件的文件夹
- 影像文件 含有用数码相机拍摄的影像的文件(扩展名: JPG)
- 动画文件 含有用数码相机拍摄的动画的文件(扩展名: AVI)
- 音频文件 含有录音的文件(扩展名: WAV)
- •配音快照影像文件 含有配音快照的影像部分的文件(扩展名: JPG)
- •配音快照音频文件 含有配音快照的声音部分的文件(扩展名: WAV)
- 影集文件夹 含有由影集功能使用的文件的文件夹
- 影集HTML文件 由影集功能使用的文件(扩展名: HTM)

- FAVORITE文件夹 含有最爱影像文件的文件夹 (影像尺寸: 320×240像素)
- DPOF文件文件夹 含有DPOF文件的文件夹
- BEST SHOT文件夹(仅限内藏存储器) 含有BEST SHOT用户设置文件的文件夹
- •用户设置文件(仅限内藏存储器) 含有BEST SHOT用户设置的文件

# 本相机支持的影像文件

- 使用本相机拍摄的影像文件
- DCF通信协议影像文件。

有些DCF功能可能会不能使用。显示在其他型号相机上拍摄的影像时,可能会需要很长时间影像才会出现在显示屏上。

# ■内藏存储器及存储卡注意事项

•注意,名为"DCIM"的文件夹为存储器中所有文件的父(根)文件夹。将存储器的内容传送至硬盘、CD-R、MO盘或其他外部存储设备时,请将DCIM文件夹内的所有内容作为一组处理,并保持各DCIM文件夹的完整性。您可以在电脑上改变DCIM文件夹的名称。将DCIM文件夹的名称重命名为日期将有助于您管理多个DCIM文件夹。但为在相机上进行显示而将其拷贝回相机的文件存储器之前,必须首先将其文件夹名改回"DCIM"。本相机不认识DCIM以外的任何其他文件夹名。

# 相机与电脑的配合使用

相机的影集功能建立的文件能让您在电脑上以影 集的版面阅览影像。通过使用相机附带CD-ROM光盘 上收录的应用程序还能自动传送影像以及润饰影像。

# 影集功能的使用

影集功能建立HTML格式的影集版面来显示影像。您可以使用HTML的版面在网页上公开影像,或打印影像。



Album (影集)



Index (索引)



Info(情报)

• 使用下述网页浏览器能阅览或打印影集的内容。请注意,要在操作系统为Windows 2000或98的电脑上阅览动画时必须从附带CD-ROM光盘安装DirectX。

Microsoft Internet Explorer 5.5以上版本

# 影集版面的选择

共有10种不同的影集版面可供选择。


- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"创建影集",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"排版"。
- 4. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的版面。
  - 选择一个版面时,相应版面的范例会出现在画面的右侧。

## ▶▶ 重要! (((

示范版面只表示项目的布置及背景的颜色,其不反映您在下一节配置的任何影集详细设定。

# 影集详细设定的配置

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"创建影集",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"设置",然后按 [▶] 钮。
- 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 您要改变其设定的项 目,然后按 [▶] 钮。
  - 有关各设定的详情请参阅以下各节。



5. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

## ■背景颜色

按照"影集详细设定的配置"一节中的步骤进行操作能指定白色、黑色或灰色作为影集背景的颜色。

## ■影集种类

共有两种影集: "标准"及"索引/情报"。

"标准"类型:

此种影集类型根据目前选择的版面显示影像。

"索引/情报"类型:

除标准影集画面外,此种类型的影集还表示各 影像的缩小版及详细情报。

## ■影像用法

此设定共有三种不同的用法供您选择,如下所述。请按照最适合您使用影像的目的来选择影像用法。

若需要:	选择此设定:
小影像用于影集浏览、网页中影像的缩小版或在CD-R或其他媒体上存档,而当缩小版影像被单击时会显示全尺寸影像 • 此设定可用于影像缩小版的浏览。单击缩小版显示影像的较大版本以便阅览或打印。	查看
小影像文件仅用于影集浏览或上载至网站等。  • 此选项只显示小影像(位于相机的"ALBUM"文件夹中)。上载至互联网时小文件速度快。  • 当此影像被选择时,单击影像缩小版不能放大影像及播放动画。	网页
打印(高分辨率) • 由于是高分辨率高影像,在电脑画面上会需要较长时间才能显示。 • 当此影像被选择时,单击影像缩小版不能放大影像及播放动画。	打印

## ■ 自动影集创建功能的开/关

此设定控制每当您关闭相机电源时是否自动创建 影集。

若需要:	选择此选项:
打开自动影集创建功能	开
关闭自动影集创建功能	关

• 在自动影集创建功能打开的情况下,每当关闭相机电源时,影集便会自动建立在内藏存储器或存储卡上。

### **)))** 重要! (((

•若当自动影集创建功能处于开启状态时关闭相机 电源,显示屏画面会关闭,但操作灯会继续闪动 为绿色数秒钟,以表示影集创建操作正在进行。 当操作灯闪动为绿色时切勿打开电池盖或取出存 储卡。

### **)))** 注 (((

 根据存储器中影像的数量,关闭相机电源时自动 影集生成操作可能会需要很长一段时间才能完成。如果您不想使用影集功能,则建议您关闭自 动影集创建功能。如此可缩短相机关机所需要的 时间。

# 影集的创建

### **)))** 重要! (((

•请注意,创建"ALBUM"文件夹(第178页)会使各影像的不同尺寸版本在存储器中创立。为送至个人化打印服务商或在打印机上打印而指定打印所有影像时,若影像存储器中存在"ALBUM"文件夹,则可能会意外打印出多份相同的影像。为避免此种情况的发生,请按照第188页上"如何删除影集"一节中的操作步骤删除ALBUM文件夹。

## ■ 如何创建影集

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"显示"标签, 选择"创建影集",然 后按 [▶] 钮。



示范版面

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"创建",然后按 [SET] 钮。
  - 影集便开始生成,同时"正在处理。。。请稍候。。。" 信息会出现在显示屏上。
  - 影集建立完毕后, 显示方式画面会再次出现。
  - 创建影集会使名为"ALBUM"的文件夹被建立 在相机存储器或存储卡上。此文件夹中含有名为 "INDEX.HTM"的文件及其他文件。

### **DDD 重要! 444**

- 在影集生成过程中, 切勿打开电池盖或从相机取 出存储卡。否则不仅有造成一些影集文件被遗漏 的危险, 还可能会导致存储器中的影像数据及其 他数据被损坏。
- 若在影集生成过程中存储器存满,则在显示屏上 出现"存储器已满"信息的同时影集的生成也会 终止。
- 若影集牛成过程中电池耗尽,则影集的创建操作 会失败。
- 无论自动影集创建功能是否已开启(第183页), 在上述操作的第3步中按 [SET] 钮都可创建影集。
- "ALBUM" 文件夹(第177页)中的影像不能在相 机的显示屏画面上阅览。

# 影集文件的阅览

使用电脑的网页浏览器应用程序可以阅览及打印 影集文件。

- **1.** 用电脑访问内藏存储器或存储卡上的数据,或在电脑上访问存储卡(第165、176页)。
- 2. 打开内藏存储器或存储卡上的 "ALBUM" 文件 夹。此文件夹位于名为 "DCIM" 的文件夹内。
- 3. 用电脑的网页浏览器打 开名为"INDEX.HTM" 的文件。
  - 此操作显示内藏存储器或存储卡上的文件夹的列表。



**4.** 如果在第181页上的"影集详细设定的配置" 一节中选择了"索引/情报"作为影集类型之 后创建了影集,则可以单击下示选项之一。

Album (影集): 显示由相机创建的影集。

Index (索引): 显示保存在文件夹中的影像列表。

Info(情报): 显示有关各影像的情报。

 如果影集的"用法"设定被选择为"查看"(第 182页),则在电脑画面上单击影像能显示该影像 的原尺寸版。



Album(影集)



Index (索引)



Info(情报)

• 下面介绍情报(Info)画面上表示的情报。

情报画面项目:	含义:
File Size	影像文件大小
Resolution	分辨率
Quality	像质
Recording mode	拍摄方式
AE	曝光方式
Light metering	测光方式
Shutter speed	快门速度
Aperture stop	光圈固定
Exposure comp	EV平移
Focusing mode	聚焦方式
AF Area	自动聚焦方式
Flash mode	闪光方式
Sharpness	锐度
Saturation	饱和度
Contrast	对比度
White balance	白平衡
Sensitivity	敏感度
Filter	滤光器设定
Enhancement	色彩加强设定
Flash intensity	闪光强度
Digital zoom	数字变焦设定
World	所在地
Date	拍摄日期及时间
Model	相机型号名

### **)** 注 (((

- 打印影集页时,应依下述说明设置网页浏览器。
  - 选择影像所在的浏览器框。
  - 一尽量调低边界的尺寸。
  - 一 将背景色设定为可打印的颜色。
- 有关打印及配置打印设定的详细说明请参阅网页浏览器应用程序的用户文件。
- 影集内容(标题,注释等)不能在相机上编辑。 请使用市卖HTML文件编辑器来编辑影集内容。
- 5. 阅览完毕影集后,结束网页浏览器应用程序。

# 影集的保存

- 要保存影集时,将"DCIM"文件夹从相机存储器或存储卡复制于电脑的硬盘、CD-R、MO盘或其他储存媒体上。请注意不要只复制"ALBUM"文件夹,要复制影像数据及其他必要的文件。
- "DCIM"文件夹复制完毕后,切勿变更或删除其中任何文件。追加新影像或删除已有影像会导致影集显示导常。
- 若要在保存影集之后再次使用存储卡,则在将其装入相机之前首先删除其所有文件或将其格式化。
- 当 "用法"设定被选择为 "网页"时,影集只显示保存在 "ALBUM"文件夹中的小影像。此种影像能高速上载至互联网。

# 如何删除影集

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"创建影集",然后按
   [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除",然后按 [SET] 钮。
  - 此时相机删除影集并返回显示方式画面。

## CD-ROM光盘上的应用程序的安装

为与电脑联合使用,本数码相机附带了多个实用 应用程序。请在电脑上安装所需要的应用程序。

# 关于附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)

本相机附带的CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)上收录有下列软件。 这些应用程序为任选程序,您可以只安装要使用 的。

### 批量储存用USB驱动程序(Windows用)

此软件使相机与个人电脑通过USB连接的"交谈"成为可能。若您使用的是Windows XP,则不需要从CD-ROM安装USB驱动程序。对于Windows XP,只要用USB电缆连接相机与电脑后便可执行USB通信。

### Photo Loader (Windows/Macintosh用)

此应用程序自动从相机向电脑传送影像、配音快照及录音WAV文件。Photo Loader自动在以目前日期(年、月、日)命名的文件夹中保存传送过来的文件,并生成可以使用网页浏览器阅览影像的HTML文件。Photo Loader(仅限Windows版)还有简化向电子邮件添附影像操作的功能。

- 有关使用Photo Loader的详细资讯请参阅附带 "CASIO Digital Camera Software" CD-ROM光盘上的用户文件 (PDF)。
- 若电脑上尚未安装有Microsoft DirectX 9.0或更新版本,则请 从附带CD-ROM光盘安装Microsoft DirectX 9.0c。

### Photohands (Windows用)

Photohands为含有能调节影像色彩、对比度及亮度,改变影像大小,以及改变影像方向的影像润饰工具的应用程序。使用Photohands还能打印影像及在打印影像上追加日期印。

• 有关使用Photohands的详细资讯请参阅附带 "CASIO Digital Camera Software" CD-ROM光盘上的用户文件 (PDF)。

### DirectX (Windows用)

DirectX为多媒体应用程序编程界面 [API] 的高级套件。拍摄动画时,或在Windows 98或2000的操作系统下运行Photo Loader时需要DirectX。在Windows XP或Me操作系统上不需要安装DirectX。

### Adobe Reader (Windows用)

此为用于阅读PDF文件的应用程序。用其阅读相机、Photo Loader及Photohands的用户文件,所有这些文件都收录在附带CD-ROM光盘中。

• 有关使用Photo Loader及Photohands的详细说明,请参阅附带CD-ROM上的用户说明文件(PDF)。有关详细情报请参阅本说明书上的第193页(Windows)及195页(Macintosh)上的"如何阅览用户文件(PDF文件)"一节。

# 电脑系统要求

电脑系统要求依各应用程序而不同,如下所述。

### Windows -

	USB驱动程序*1	Photo Loader	Photohands
操作	XP*2/2000/	XP/2000/Me/	XP/2000/Me/
系统	Me/98	98	98
存储器	_	至少16MB	至少64MB
硬盘	-	至少7MB	至少10MB

- \*<sup>1</sup>对于Windows 2000,必须安装启用操作系统的标准USB驱动程序的数据文件。而不需要安装专用USB驱动程序。在从Windows 95或3.1升级至Windows Me或98,或从Windows 95或NT升级至Windows 2000的电脑上不能保证正常动作。
- \*2对于Windows XP,使用操作系统内藏的USB驱动程序。不需要安装相机附带的USB驱动程序。

### Macintosh -

	Photo Loader		
操作系统	9		
存储器	至少32MB		
硬盘	至少3MB		

• 能与运行OS 9, 10.1, 10.2, 10.3或10.4操作系统的Macintosh 电脑进行USB连接。使用操作系统内藏的标准USB驱动程序 便可进行操作。因此,只要用USB电缆将相机连接在 Macintosh上便可。

### ▶▶ 重要! (((

- 有关Windows电脑最低系统要求的详情,请参阅相机附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)上的"Readme"文件。
- 有关Macintosh电脑最低系统要求的详情,请用网页浏览器参阅相机附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)上的"readme"文件。
- 相机附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)上的软件不能在Mac OS X操作系统上使用。

## 如何在Windows电脑上从CD-ROM光盘 安装软件

使用本节中的操作步骤来在电脑上从附带CD-ROM 光盘(CASIO Digital Camera Software)安装软件。

### ))) 注 (((

• 若电脑上已安装有附带应用程序之一,则检查其版本。若附带应用程序的版本比已安装的新,则 卸载旧版本后安装新版本。

CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)中收录有各种语言版本的软件及用户文件。检查CD-ROM选单画面看是否有所需要语言的应用程序及用户文件。

# 人门初步

启动电脑并将CD-ROM插入其CD-ROM光盘驱动器。此时,其选单应用程序会自动起动,在电脑显示屏上显示选单画面。

• 在有些电脑上,选单应用程序有可能不会自动起动。 此种情况发生时,在CD-ROM上找到并双击 "menu.exe"文件起动选单应用程序。

# 语言的选择

首先选择语言。请注意,并非所有语言版的软件 都存在。

1. 在选单画面上,单击所需语言的标签。

# 如何阅览"自述"文件

对于任何应用程序,在安装之前必须阅读其"自述"文件。"自述"文件中含有安装应用程序时必须了解的情报。

1. 单击您要安装的应用程序的"自述"钮。

### **)))** 重要! **(((**

• 在升级或重新安装Photo Loader之前,或在其他电脑上安装Photo Loader之前,必须阅读"自述"文件中有关保留既存库的说明。

## 应用程序的安装

- 1. 单击您要安装的应用程序的"安装"钮。
- 2. 按照电脑画面上出现的指示进行操作。

## ▶▶ 重要! (((

- 必须严格正确地按照提示进行操作。若在安装 Photo Loader时出错,则可能无法阅览由Photo Loader自动生成的库情报及HTML文件。在有些情 况下,影像文件可能会丢失。
- 使用Windows XP以外的操作系统时,切勿在未首 先从CD-ROM光盘安装USB驱动程序的情况下将 相机与电脑连接起来。
- 有些软件会在安装后提示您重新启动电脑。此种情况发生时,请按照电脑显示屏上出现的指示进行操作。

# 如何阅览用户文件(PDF文件)

**1.** 在"说明书"区,单击您要阅读的说明书的名称。

### ▶▶ 重要! (((

• 要阅览PDF文件的内容,电脑上必须安装有Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader软件。如果电脑上尚未安装Adobe Reader,则请从附带CD-ROM光盘安装。

## 选单应用程序的结束

1. 在选单画面上,单击"退出"钮退出选单。

# 如何在Macintosh上从CD-ROM光盘安装软件

使用本节中的操作步骤来在电脑上从附带CD-ROM 光盘(CASIO Digital Camera Software)安装软件。

# 软件的安装

请按照下述操作步骤安装软件。

- 如何安装Photo Loader
- 1. 打开名为 "Photo Loader" 的文件夹。
- **2.** 打开名为 "English" 的文件夹,然后打开名为 "Important" 的文件。
- 3. 打开名为 "Installer" 的文件夹,然后打开名为 "readme" 的文件。
- **4.** 按照 "readme" 文件中的说明安装Photo Loader。

### ▶▶ 重要! (((

• 如果您要将Photo Loader从以前版本升级到新版本,并且使用由旧版本Photo Loader创建的库管理数据及HTML文件,则必须阅读"Photo Loader"文件夹中的"Important"文件。按照文件中的说明使用现有库管理文件。未正确按照此说明进行操作有可能会造成现有文件损坏或丢失。

# 如何阅览用户文件(PDF文件)

要阅览PDF文件的内容,电脑上必须安装有Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader软件。否则,请访问 Adobe Systems Incorporated网站,下载及安装Acrobat Reader。

- 如何阅览相机的用户说明书
- 1. 打开CD-ROM光盘上的 "Manual" 文件夹。
- **2.** 打开"Digital Camera"文件夹,然后打开您要阅览的语言版用户说明书的文件夹。
- 3. 打开名为 "camera\_xx.pdf" 的文件。
  - "xx"为语言代码(例如: camera\_e.pdf为英文版)。

- 如何阅览Photo Loader的用户说明书
- 1. 打开CD-ROM光盘上的 "Manual" 文件夹。
- **2.** 打开 "Photo Loader" 文件夹后打开 "English" 文件夹。
- 3. 打开 "PhotoLoader\_english" 文件。

# 选单参考

下表列出了REC方式及PLAY方式中会出现的选单及 其设定。

• 下表中标有下线的的设定为初始缺省设定。

## ■ REC方式

## ●拍摄标签选单

拍摄方式	□ Snapshot (快照)/ BS BEST SHOT/ •
	Movie (动画)/ <b>□</b> + <b>□</b> ) (配音快照)/
	Ų Voice (录音)
自拍定时器	10秒/2秒/X3/ <u>关</u>
尺寸	2560 x 1920 / 2560 x 1712 (3:2) / 2048 x 1536 /
	1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480
像质	精细/ <u>标准</u> /经济
EV平移	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
白平衡	自动/ ☀ (日光) / ▶ (多云) / ▲ (阴影)/
	端¹(荧光灯1)/端²(荧光灯2)/★ (自炽
	灯)/手动
ISO敏感度	自动 / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
AF区	<u>単点</u> /多样
自动泛焦	<b></b> 五/关

锐度	+2 / +1 / 0 / -1 / -2
饱和度	+2 / +1 / 0 / -1 / -2
对比度	+2 / +1 / 0 / -1 / -2
闪光强度	+2 / +1 / 0 / -1 / -2
闪光辅助	<u>自动</u> /关
画面格栅	开/ _
数字变焦	<b>五/</b> 关
检视	<b>五/</b> 关
图标帮助	<b>五/</b> 关
左/右键	拍摄方式/EV平移/白平衡/ISO敏感度/自
	拍定时器/ <u>关</u>

## ●记忆标签选单

拍摄方式	<b></b> 五/关
闪光	<b></b> 五/关
聚焦方式	开/ <u>关</u>
白平衡	开/ <u>关</u>
ISO敏感度	开/ <u>关</u>
AF区	<b></b> 五/关
自拍定时器	开/送
闪光强度	开/ <u>关</u>
数字变焦	<b></b> 五/关
MF位置	开/ _
变焦位置	开/送

## ●设置标签选单

画面	亮/ <u>标准</u>		
操作音	起动音/半按快门/快门/操作音/音量		
启动画面	开(影像可选)/ <u>关</u>		
文件编号	<u>继续</u> /复位		
世界时间	<u>本地</u> /世界		
	本地时间设置(城市、夏令时等)		
	世界时间设置 (城市、夏令时等)		
日期样式	年/月/日/ 日/月/年/ 月/日/年		
调节时间	时间设定		
Language	日本語 / English / Français / Deutsch / Español /		
	Italiano / Português / 中國語 / 中国语 / 한국어		
休眠	30秒/1分/2分/关		
自动关机	2分/5分		
REC / PLAY	<u>开机</u> /开机/关机/解除		
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT) /		
	PTP (PictBridge)		
格式化	格式化/取消		
复位	复位/取消		

## ■ PLAY方式

### ●显示标签选单


幻灯片	<u>开始</u> /影像/时间/间隔/取消		
最爱	表示/登录/取消		
DPOF	选择影像/全部影像/取消		
保护	丑/所有文件: 开/取消		
旋转	<u>旋转</u> /取消		
尺寸变更	<u>1280 x 960</u> / 640 x 480 / 取消		
裁剪	_		
配音	_		
创建影集	创建/删除/版面/设置/取消		
闹铃	闹铃设置		
复制	内藏存储器 → 存储卡/存储卡 → 内藏存储		
	器/取消		

### ●设置标签选单

• PLAY 方式设置标签选单中所包含的内容与REC方式 设置选单中的内容相同。

# 指示灯参考

本相机共有两个指示灯:一个操作灯及一个自拍 定时器灯。这些灯以点亮及闪动来表示相机的目前作 业状态。



\*指示灯的闪动样式有三种。样式1每秒钟闪动一次,样式2每秒钟闪动两次,而样式3每秒钟闪动四次。下表介绍各闪动样式的含义。

# ■ REC方式

操作灯		自拍定 时器灯	含义	
绿色	红色	褐色	红色	
点亮				作业状态(开机,可以 拍摄)
		样式3		闪光灯正在充电。
		件八3		
点亮				自动聚焦操作已成功。
样式3				无法自动聚焦。
点亮				显示屏被关闭。
样式2				正在保存影像
样式1				正在保存动画数据/正
件八1				在处理影像数据
			样式1	自拍定时倒计数
			十八1	(10至3秒)
			样式2	自拍定时倒计数
			1+1/2	(3至0秒)
	样式1			闪光灯无法充电。
				存储卡有问题/存储卡
	样式2			未格式化。BEST SHOT
				设置无法登录。

操作灯		自拍定 时器灯	含义	
绿色	红色	褐色	红色	
				存储卡被锁定/无法建
	点亮			立文件夹。/存储器已
				满。/写入错误
	样式3			电池电力不足警告
样式3				正在格式化存储卡
样式3				正在关机

## ▶▶ 重要! (((


• 使用存储卡时,绿色操作灯闪动过程中切勿从相机取出存储卡。否则会使拍摄的影像丢失。

## ■ PLAY方式

操作灯		自拍定 时器灯	含义
绿色	红色	红色	
点亮			作业状态(开机,可以拍摄)
			下述操作之一正在进行: 删除,
样式3			DPOF, 影像保护, 复制, 影集
			生成,格式化,关机
	样式2		存储卡有问题/存储卡未格式
	1+1\2		化。
	点亮		存储卡被锁定/无法建立文件
	点元		夹。/存储器已满。
样式3			电池电力不足警告

## ■USB底座指示灯

USB底座有两个指示灯:一个 [CHARGE] 灯及一个 [USB] 灯。这些灯点亮或闪动来表示USB底座及相机的目前操作状态。



[CHAR	.GE] 灯	[USI	3]灯	含义
颜色	状态	颜色	状态	
红色	点亮			正在充电
绿色	点亮			充电完毕
褐色	点亮			充电待机
红色	闪动			充电错误
		绿色	点亮	USB连接
		绿色	闪动	正在访问存储器

# 疑难排解指南

	现象	可能原因	对策
男田	电源无法打开。	1) 电池装入方向不正确。 2) 电池已耗尽。	1) 摆正电池方向(第30页)。 2) 对电池进行充电(第31页)。如果电池在充电后很快耗尽,则表示电池已到达其寿命,需要更换。购买单独有售的NP-40锂离子充电电池。
	相机突然关机。	1) 自动关机功能动作(第42页)。 2) 电池已耗尽。	1) 重新开机。 2) 对电池进行充电(第31页)。
11世	按下快门钮时未拍摄出影像。	1) 相机处于PLAY方式。 2) 闪光灯正在充电。 3) 存储器已满。	<ol> <li>按[♠](REC)钮进入目前选择的拍摄方式。</li> <li>等到闪光灯充电完毕。</li> <li>将您要保留的文件传送至电脑,然后从相机存储器删除文件,或使用其他存储卡。</li> </ol>
重化 多%	自动聚焦功能无法正确聚焦	1) 镜头已脏。 2) 取景时物体未处于聚焦框的中心。 3) 拍摄物体为自动聚焦操作无法对应的类型 (第55页)。 4) 相机处于移动中。	1) 清洁镜头。 2) 取景时将物体放在聚焦框的中心。 3) 使用手动聚焦(第75页)。 4) 将相机固定在三脚架上。

	现象	可能原因	对策
影像拍摄	物体不在拍摄影像的焦点 上。	影像未聚焦正确。	取景时,确认您要聚焦的物体处于聚焦框的中 心。
	闪光灯不闪光。	1) 闪光方式选择为"③" (禁止闪光)。 2) 电池已耗尽。 3) 相机在动画方式中。 4) 在BEST SHOT方式中,选择了将"④" (禁止闪光) 作为闪光方式的场景。	1) 选择其他闪光方式(第59页)。 2) 对电池进行充电(第31页)。 3) 选择其他拍摄方式。 4) 选择其他闪光方式(第59页)或BEST SHOT 场景(第82页)。
	自拍定时器倒计时过程中 电池已耗尽。 相机关机。		对电池进行充电(第31页)。
	显示屏上的影像聚焦不良。	<ol> <li>您正在使用手动聚焦方式,但尚未对影像进行聚焦。</li> <li>要拍摄景物或人物照时使用了近距方式(♥)。</li> <li>要拍摄特写照时使用了自动聚焦或无穷远方式(♥)。</li> </ol>	<ol> <li>対影像进行聚焦(第75页)。</li> <li>使用自动聚焦方式拍摄景物或人物照。</li> <li>使用近距方式(▼)拍摄特写。</li> </ol>
	拍摄的影像未保存在存储器中。	1) 在保存作业完成之前相机断电。 2) 在保存作业完成之前取出了存储卡。	1) 当电池指示符变为" <b>一</b> "时,请尽快对电池进行充电(第31页)。 2) 在保存作业完成之前切勿取出存储卡。

	现象	可能原因	对策
	显示屏画面上的纵线	拍摄极为明亮的主体会使纵向带线出现在显示屏影像上。	此为被称为"纵向拖尾"的CCD现象,其并不表示相机发生了故障。请注意,纵向拖尾不会记录在快照影像上,但会记录在动画上。
	配音中的噪音	自动聚焦、变焦及光圈的操作音。	将聚焦方式变更为手动聚焦或泛焦可以减少自 动聚焦操作的噪音(第74,75页)。
动画	影像的聚焦不良	<ol> <li>拍摄主体在相机拍摄范围之外。</li> <li>拍摄主体是难以聚焦的类型。</li> <li>拍摄主体不适合自动聚焦。</li> </ol>	1) 请在容许的拍摄范围内进行拍摄。 2) 试将聚焦方式变更为手动聚焦(第75页)或 泛焦(第74页)。 3) 试着将相机对准其他主体片刻。问题可能便 会解决。
	影像中的数字噪音	拍摄昏暗主体时相机会自动提高敏感度。高敏 感度会增加出现数字噪音的可能性。	请使用光源或其他方法为主体提供照明。

	现象	可能原因	对策
a 記 記	显示影像的色彩与在拍摄 过程中显示屏上显示的不 同。	在拍摄过程中,阳光或其他光源的光线直接射 入了镜头。	调整相机使阳光不会直接射入镜头。
maj	影像显示不出来。	装在相机中的存储卡上保存有由其他相机拍摄 的非DCF影像。	本相机不能显示由其他数码相机记录在存储卡 上的非DCF影像。
	所有键钮及开关均无效。	在相机与其他设备连接过程中由静电荷、冲击等原因引起的电路问题。	从相机取出电池,重新装入后再试一次。
其他	显示屏被关闭。	USB通信正在进行。	确认电脑已停止存取相机的文件存储器后,按 USB底座上的 [USB] 钮。检查并确认USB底座 上的 [USB] 灯未点亮后,从USB底座取下相 机。
	无法通过USB连接传送文件。	1) 相机未在USB底座上放好。 2) USB电缆未正确连接。 3) USB驱动程序未安装。 4) 相机已关机。	1) 检查相机与USB底座的连接情况。 2) 检查所有连接。 3) 在电脑上安装USB驱动程序(第165页)。 4) 按USB底座上的 [USB] 钮。

	现象	可能原因	对策
7/7	动画捕捉的影像会显得粗	由本相机拍摄的动画影像的尺寸为320×240像素。大约相当于用70,000像素分辨率的数码相机拍摄的快照。	要拍摄高分辨率的静止影像时,请作为快照进行拍摄。

# 若安装USB驱动程序时遇到了问题。。。

若在从附带CD-ROM光盘(CASIO Digital Camera Software)安装USB驱动程序之前,用USB电缆将相机连接在运行Windows 98,Me或2000操作系统的电脑上,或已安装有其他类型的驱动程序,则可能会无法正确安装USB驱动程序。因此,连接后电脑可能会无法识别数码相机。若此种情况发生,则必须重新安装相机的USB驱动程序。有关如何重新安装USB驱动程序的说明,请参阅相机附带"CASIO Digital Camera Software" CD-ROM光盘上USB驱动程序的"自述"文件。

# 显示信息

闹铃设定完毕。	改变闹铃设定后此信息会出现。
<b>电池电力不足</b> 。	电池已耗尽。
	由于某些原因梯形失真校正无法进行。影像将不经校正,照原样保存(第92页)。
	相机找不到由幻灯片的"影像"设定指定的影像。指定其他影像(第118页)。
登录数到达限度。	<ul> <li>当 "SCENE" 文件夹中已保存有999组设置 时试图保持BEST SHOT(最佳摄影)用户设置(第84页)。</li> <li>当 "FAVORITE"文件夹中已含有9999个文件时试图复制FAVORITE文件(第131页)。</li> </ul>
———— 存储卡异常	存储卡出现了问题。关闭相机电源,取出存储 卡后再重新插入。若相同信息再次出现,格式 化存储卡(第151页)。
	▶▶ <b>》重要! ●●●</b> 格式化存储卡会删除存储卡上的所有文件。在格式化前试着将可恢复的文件传送至电脑或一些其他存储设备。

检查连接!	<ul><li>・将相机连接在打印机上时,相机的USB设定 不适合打印机的USB系统(第159页)。</li><li>连接的电脑上尚未安装有USB驱动程序(第 165页)。</li></ul>
电池电力不足。 文件无法保存。	由于电池已耗尽,拍摄的影像无法保存。
文件夹无法建立。	在已有9,999个文件保存在第999个文件夹内的情况下,当您要拍摄影像时此信息会出现。若要记录更多的文件,请删除已不再需要的文件(第127页)。
LENS ERROR	若镜头在伸出时撞在障碍物上,则此信息会出现。同时镜头自动缩回后相机关机。请移去障碍物并重新开机。
填装打印纸!	本相机处于打印方式中,而打印机上没有打印 纸。
存储器已满	存储器已存满。若要记录更多的文件,删除已 不再需要的文件(第127页)。
没有最爱文件!	FAVORITE文件不存在。

打印错误	在打印过程中出现下述问题之一。 •打印机被关机 •打印机内部错误	
压缩失败	由于某些原因,在影像数据保存过程中影像压缩无法进行。再次拍摄影像。	
补充墨水!	本相机处于打印方式中,但打印机的墨水不足或已耗尽。	
SYSTEM ERROR	本相机的系统被破坏。请与您的经销商或卡西欧(CASIO)服务中心联系。	
存储卡被锁住。	SD存储卡的LOCK开关被锁定。对于被锁定的存储卡,不能向其保存影像或从其删除影像。	
没有文件。	内藏存储器或存储卡上无任何文件。	
没有打印影像。 设置DPOF。	没有DPOF设定指定影像及打印份数。配置所需要的DPOF设定(第156页)。	
没有可登录的影像。	您试图将其他类型的影像保存为BEST SHOT 用户设置或原创启动影像。	
存储卡未格式化。	装在相机中的存储卡未格式化。请格式化存储 卡(第151页)。	

此文件无法打开。	影像文件或音响文件已破损,或其为无法由本 相机显示的文件类型。
此功能不能使用。	当您要从内藏存储器向相机中的存储卡复制文件时,相机中尚未装有存储卡(第153页)。
此文件无法使用该 功能。	您要对文件执行的功能不支持该文件。

## 规格

产品 ...... 数码相机

型号 ..... EX-Z57

### ■相机各功能

### 影像文件格式

快照......JPEG (Exif版本2.2); DCF

(Design rule for Camera File System)

1.0标准; DPOF兼容

动画......AVI (JPEG动画)

音响......WAV

记录媒体 ......9.3MB内藏闪光存储器

SD存储卡

MultiMediaCard (多媒体卡)

#### 影像尺寸

快照......2560×1920像素

2560×1712 (3:2) 像素

2048×1536像素

1600×1200像素

1280 × 960 像素

640× 480 像素

动画......320× 240 像素

#### 大约存储容量及文件大小

#### • 快照

文件大小	<b>冶</b> 氏	大约影像	内藏9.3MB	256MB SD
(像素)	像质	文件大小	闪光存储器	存储卡*
2560×1920	Fine(精细)	2.2MB	4幅	108幅
	Normal(标准)	1.8MB	4幅	131幅
	Economy (经济)	1.3MB	6幅	178幅
2560×1712	Fine(精细)	2.0MB	4幅	118幅
(3:2)	Normal(标准)	1.6MB	5幅	146幅
	Economy (经济)	1.1MB	7幅	207幅
2048×1536	Fine(精细)	1.6MB	5幅	138幅
	Normal(标准)	1.2MB	6幅	184幅
	Economy (经济)	630KB	13幅	356幅
1600×1200	Fine(精细)	1.05MB	8幅	215幅
(UXGA)	Normal(标准)	710KB	12幅	319幅
	Economy (经济)	370KB	23幅	623幅
1280×960	Fine(精细)	680KB	12幅	332幅
(SXGA)	Normal(标准)	460KB	19幅	509幅
	Economy (经济)	250KB	33幅	894幅
640×480	Fine (精细)	190KB	44幅	1188幅
(VGA)	Normal(标准)	140KB	58幅	1559幅
	Economy(经济)	90KB	94幅	2495幅

- \* 以Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.产品为准测试。容量依存储卡生产厂家而不同。
- \*要确认不同容量存储卡上能够保存的影像数,用相应数值乘以表中的 容量。

• 动画(320×240像素)

数据大小 最大300KB	/秒
删除	单个文件、全部文件(配有保护功能)
有效像素	500万
成像装置	1/2.5英寸正方像素彩色CCD (总像素: 525万)
<b>镜头/焦距</b> 镜头	F2.6 (广角) 至4.8 (望远); f=5.8 (广角) 至17.4毫米(望远)(大约相当于35毫米胶卷相机的35 (广角) 至105毫米(望远)) 六个镜头分为五组,包括一个非球面镜头。
变焦	3倍光学变焦; 4倍数字变焦 (与光学变焦联合使用时为12倍)
聚焦	对比型自动聚焦的AF方式(单点或 多样AF区),近距方式,泛焦,无穷 远方式,聚焦锁定,手动聚焦
大约聚焦范围(从镜头表标准 近距	40cm至∞

曝光控制	
测光	
曝光	
曝光补偿	–2EV至+2EV(以1/3EV单位调节)
快门	CCD电子快门; 机械快门, 1/8至
	1/2000秒
	•对于下列BEST SHOT场景快门速度不同。
	夜景: 4至1/2000秒
	烟火:2秒(固定)
光圈	F2.6/4.3, 自动切换
白平衡	自动,固定(6方式),手动切换
敏感度	ISO 50, ISO 100, ISO 200,
	ISO 400,自动
自拍定时器	10秒,2秒,三联自拍定时器
内藏闪光灯	
闪光方式	自动,强制,禁止,红眼轻减
闪光范围	广角光学变焦: 0.4至2.6米
	望远光学变焦: 0.4至2.0米
	(ISO敏感度: "自动")
	* 依变焦倍率而不同。
拍摄功能	配音快照;近距;自拍定时器;
	BEST SHOT (最佳摄影); 配音动
	画;录音

•录音为音声道。

### 录音时间

取景器 ...... 显示屏

自动日历.....至2049年

世界时间......城市;日期;时间;夏令时;32个

时区中的162个城市

输入/输出接口 ..... 底座接口

麦克风 ...... 单声道

### ■ 电源要求

**电源要求** ...... 锂离子充电电池 (NP-40) ×1 大约电池寿命

上示数值表示了在下示条件下,直到由于电池耗尽而使电源自动 关闭为止所需要的时间。这些数值仅为参考之用,并不保证任何电池 组均能提供所标记的服务寿命。低温会缩短电池的寿命。

操作	大约电池寿命
拍摄次数,(CIPA标准)*1 (拍摄时间)	400幅(200分钟)
拍摄次数,持续拍摄*2(拍摄时间)	1000幅(200分钟)
持续快照显示*3	420分钟
持续录音**	390分钟

可使用的电池: NP-40 (额定电容: 1230mAh)

存储媒体: SD存储卡

- \*1 拍摄次数 (CIPA标准)
  - 温度: 23℃
  - 显示画面: 开
  - 闪光灯:强制闪光(每拍摄两幅影像闪光灯闪光一次),约每30秒钟拍摄一幅影像,每拍摄10幅影像电源开/关一次

- \*2 持续拍摄条件
  - 温度: 23℃
  - 显示画面: 开
  - 闪光灯: 禁止闪光
  - 每12秒钟拍摄一幅影像,交替使用最大广角变焦和最大望远变 焦。
- \*3 持续快照显示条件
  - 温度: 23℃
  - 约每10秒钟卷动一幅影像
- \*4 录音时间以持续录音为基准测出。

耗电量 ...... 3.7V交流电,约3.4W

**重量** ...... 约130g (不含电池及附件)

**附件** ...... 锂离子充电电池 (NP-40); USB底

座(CA-27); 专用交流电变压器; 交流电源线; USB电缆; 配带;

文流电源线,USB电缆,配位 CD DOM: 其种乡类

CD-ROM;基础参考

### ■ 锂离子充电电池(NP-40)

额定电压 ...... 3.7V

额定电容 ..... 1230mAh

作业温度范围 ...... 0°C至40°C

外形尺寸 ...... 38.5 (宽)×38.0 (高)×9.3 (厚) mm

重量 ...... 约34g

### ■ USB底座(CA-27)

输入/输出终端 ....... 相机插头; USB端口; 交流电变压

器终端 (DC IN 5.3V)

耗电量 ......5.3V交流电,约3.2W

尺寸 ...... 104 (W) ×32 (H) ×70 (D) mm

(突起部除外)

重量 ......约71g

■ 专用交流电变压器(分离型)(AD-C51G或AD-C52G)

**电源要求 ......** 100至240V交流电, 50/60Hz, 83mA

输出 ...... 5.3V 直流电, 650mA

尺寸 ...... AD-C51G: 78(宽)×20(高)×39

(厚) mm

(突起部及电缆除外)

AD-C52G: 50(宽)×20(高)×70

(厚) mm

(突起部及电缆除外)

重量 ...... AD-C51G: 约90g

AD-C52G: 约87g

■ 专用交流电变压器(一体型)(AD-C51J或AD-C52J)

电源要求 ......100至240V交流电,50/60Hz,

83mA

输出 ...... 5.3V直流电, 650mA

尺寸 ...... AD-C51J: 48(宽)×16(高)×69

(厚) mm

(突起部及电缆除外)

AD-C52J: 50(宽)×18(高)×70

(厚) mm

(突起部及电缆除外)

重量 ...... AD-C51J: 约91g

AD-C52J:约85g